



## Egret **Unit**

### **Original-Betriebsanleitung**

Original operating instructions

Mode d'emploi original

Istruzioni operative originali

Oryginalna instrukcja obsługi

# Herzlich willkommen im Club der Egret Fahrer & Fahrerinnen!

Mache dich zuerst mit dem Fahrzeug vertraut. Lies dazu die vorliegende Betriebsanleitung, insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise, bevor du losfährst, und bewahre diese für späteres Nachschlagen sorgfältig auf!

**Bewahre auch deine originale Produktverpackung auf.**

Die Ausstattung der abgebildeten Modelle kann je nach Version und Länderausführung abweichend sein. Egret behält sich zudem Änderungen in Optik, Ausstattung und Technik vor.

Die aktuellste Version der Original-Betriebsanleitung findest du hier.  
Dafür QR-Code mit dem Smartphone scannen:



Weitere Informationen und FAQs findest du unter: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

---

Egret ist eine Marke der  
Walberg Urban Electrics GmbH  
info@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hamburg  
Deutschland

## Inhalt

---

Lieferumfang und Bestandteile	04
Vor Inbetriebnahme beachten	05
Vor der (ersten) Fahrt	06
Warn- und Sicherheitshinweise	07-08
Allgemeine Hinweise/Umwelthinweise	08-09
Montageanleitung	10-11
<b>Bedienung</b>	<b>12-26</b>
• Faltmechanismus	12-15
• Gepäckträger	16
• Aufladen	17
• Ein- und Ausschalten	18
• Lenker- und Displayfunktionen	19
• Displayanzeige	20
• Erster Start	21
• Reset des E-Scooters und Verbinden mit der App	22
• Licht ein- und ausschalten	23
• Beschleunigen	23
• Bremsen	24
• Fahrstufen	25
• Klingel	25
• Blinker	26
<b>Datenblatt</b>	<b>27</b>
<b>Servicedokumentation</b>	<b>28</b>

## Lieferumfang Egret Unit



## Bestandteile Egret Unit



- 1 Lenkrohr
- 2 faltmechanismus
- 3 Vorderradbremse
- 4 Seitenständer
- 5 Trittbrett
- 6 Hinterradbremse
- 7 Rücklicht
- 8 Gepäckträger
- 9 Bedienelement
- 10 Reflektor
- 11 Display
- 12 Gasgriff
- 13 Frontlicht
- 14 Bremsgriff Hinterradbremse
- 15 Bremsgriff Vorderradbremse
- 16 Blinker rechts
- 17 Blinker links
- 18 Federgabel
- 19 Hintere Federung
- 20 Seitenreflektor
- 21 My Style Kit
- 22 Klingel
- 23 Lenkerhaken

## **Fahre nicht los, ohne vorher diese Informationen gelesen zu haben!**

---

Bevor du deinen Egret E-Scooter verwendest, beachte die örtlichen Vorschriften sowie geltende länderspezifische Richtlinien und Gesetze zum Einsatz der Fahrzeuge im Straßenverkehr. Es wird keine Haftung oder Gewährleistung seitens des Herstellers übernommen, wenn die Benutzung des Egret über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgeht und wenn Warn- oder Sicherheitshinweise nicht eingehalten oder missachtet werden. Dies gilt ebenso für Montagefehler.

### **Serviceintervalle**

Wende dich an unseren Service, um folgende freiwillige Serviceintervalle abzuwickeln: nach den ersten 100 km und 500 km, anschließend jährlich.

Um die Seriennummer für einen potenziellen Servicefall unmittelbar zur Hand zu haben, trage die Seriennummer auf der freiwilligen Servicedokumentationsseite in dieser Anleitung ein. Die Seriennummer befindet sich vorne unterhalb des Trittbretts.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des E-Scooters ist das Fahren einer Person (ab 14 Jahren und bei 130 kg Zuladung insgesamt) auf trockener und ebener Fläche.

## Vor der (ersten) Fahrt

---

Wir empfehlen dir, immer einen Helm, festes Schuhwerk und geeignete Schutzausrüstung zu tragen. Fahre immer mit Bedacht und verantwortungsvoll und achte auf Mitmenschen in deinem Umfeld.

Für deine erste Fahrt empfehlen wir eine übersichtliche, ebene Fläche aufzusuchen, auf der kein oder nur sehr wenig Verkehr herrscht. Teste alle Funktionen, vor allem aber die Bremsen, aus, damit du das Fahrzeug sicher zum Stehen bringen und die Bremsen auch im Notfall sicher bedienen kannst. Starte mit der niedrigsten Fahrstufe und steigere dich, sobald du dich sicher fühlst. Nimm dir hierzu etwas Zeit.

Der Gasgriff kann in der höchsten Stufe sehr feinfühlig sein. Sei dir bewusst, dass eine schnelle oder abrupte Bedienung dich aus dem Gleichgewicht bringen kann. Lass es daher etwas ruhiger angehen und mache dich mit allen Funktionen des E-Scooters und den Fahrstufen vertraut.

Prüfe vor jeder, vor allem aber vor der ersten Fahrt, den Luftdruck des Vorder- und Hintereifens. Dieser sollte im Idealfall bei 2,5 bar liegen. Bei zu niedrigem Luftdruck herrscht eine erhöhte Reibung am Reifen, was zu einer kürzeren Reichweite führt.

Verlagere dein Gewicht beim Beschleunigen etwas nach vorne und beim Bremsen etwas nach hinten. Nur so erhältst du ein sicheres Fahrgefühl.

Überprüfe vor Fahrtantritt den festen Sitz aller Schrauben und den Faltmechanismus. Dieser muss vollständig geschlossen und ohne Spiel sein. Sich lösende Schrauben und/oder ein nicht arretierter Faltmechanismus kann zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.

Stelle vor jeder Fahrt sicher, dass der Seitenständer immer komplett eingeklappt ist, die Reifen und Bremsen in einem guten Zustand und die Reifen mit dem korrekten Luftdruck aufgepumpt sind.

### **Für gute Haftung und sicheres Fahren vermeide folgende Untergründe:**

- Sand und Schotter
- Rutschige Oberflächen
- Kantsteine und Schlaglöcher
- Nasse Oberflächen
- Eis und Schnee
- Lockeren und losen Untergrund
- Schlamm und Regen
- Abhänge und steile Straßen

## Warn- und Sicherheitshinweise

---

Jegliche technische oder optische Veränderung sowie Eingriffe in die Elektronik oder Software können zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis, der Gewährleistung und sämtlicher Ansprüche gegenüber dem Hersteller führen und eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen. Durch Änderungen am Fahrzeug kann es zu Verletzungen, Stromschlägen oder Unfällen kommen. Der Egret E-Scooter ist ausschließlich für die Beförderung einer Person und eine maximale Zuladung von insgesamt 130 kg zugelassen. Überladung beeinträchtigt das Fahrverhalten und kann zu schweren Stürzen und Unfällen führen. Darüber hinaus kann die verstärkte Beanspruchung des Materials zu einem erhöhten Verschleiß und gegebenenfalls frühzeitiger Materialermüdung führen. Überprüfe nach den ersten 50 km erneut den festen Sitz aller Schraubverbindungen, vor allem am Faltmechanismus und an den Radachsen, und ziehe diese gegebenenfalls nach. Lockere Schraubverbindungen können zu Funktionsversagen und schwerwiegenden Unfällen führen. Fahre nicht bei Regen, Schnee, nasser oder rutschiger Fahrbahn. Der Egret E-Scooter ist zwar spritzwassergeschützt, dennoch führen diese Untergründe zu verlängerten Bremswegen. Dies kann zu Stürzen und Unfällen mit Verletzungen führen. Sollte eine Fahrt bei schlechtem Wetter unvermeidbar sein, passe dein Fahrverhalten den Bedingungen an und rechne mit z. B. längeren Bremswegen. Verwende nur mitgeliefertes Zubehör, originale Ersatzteile und das originale Netzteil, die in einem technisch einwandfreien Zustand sind. Beschädigte Kabel, Seilzüge oder andere Bauteile sind umgehend auszutauschen. Defekte oder nicht originale Bauteile können zu Stromschlägen, Brand, Bauteilversagen und Unfällen führen. Fahre niemals mit offenem Sicherungshebel oder Sicherheitsverschluss am Faltmechanismus. Bei nicht ordnungsgemäß verschlossenem Faltmechanismus könnte der Egret E-Scooter während der Fahrt zusammenklappen und es besteht Sturzgefahr. Fahre niemals freihändig. Dies führt zu instabilem Fahrverhalten und kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Egret E-Scooter durchgeführt werden, muss der E-Scooter ausgeschaltet und vom Netzteil getrennt sein. Ansonsten besteht die Gefahr eines Stromschlages. Richte niemals einen harten Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) direkt auf den Egret E-Scooter. Wasser kann so in die Bauteile eintreten und die Elektronik beschädigen. Wasser im Batteriefach kann zu Stromschlägen führen.

Jede am Lenker angebrachte Last kann das Fahrverhalten ändern und zu Unfällen führen. Achte hierbei auch auf die maximale Zuladung des E-Scooters.

Fasse nach der Fahrt nicht an den Motor oder die Bremsscheiben. Diese Teile könnten sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen.

Springe mit dem Egret E-Scooter nicht über Hindernisse, von Kantsteinen oder Treppen. Dies stellt eine außerordentliche Belastung des Fahrzeugs dar und kann zu Bauteilversagen und Stürzen mit Verletzungen führen. Trage deinen Egret E-Scooter über solche oder andere Hindernisse.

Zweckentfremde den Egret E-Scooter (u. a. Sprünge, Stunts, Kunststücke) niemals. Dies kann zu schweren Stürzen mit Verletzungen führen.

Halte die Verpackung (Plastik und Karton) fern von Kindern. Kinder könnten diese oder Teile davon verschlucken und daran ersticken. Stelle vor und nach jeder Fahrt sicher, dass der verriegelte Klappmechanismus kein Spiel hat.

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe einer Wasserquelle

WARNUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist

## Allgemeine Hinweise

---

Benutze den Egret E-Scooter nicht unter 0 °C oder über 40 °C. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen können zu Schäden an Elektronik und Mechanik führen.

Temperaturen unter 10 °C, Steigungen und hohe Beladung führen zu reduzierter Reichweite und geringerer Endgeschwindigkeit sowie erhöhter Belastung des Motors und der Elektronik.

Ein leerer Egret E-Scooter muss unverzüglich nach der Fahrt aufgeladen werden. Andernfalls muss mit einem irreparablen Defekt (Tiefentladung) oder stark verminderter Lebensdauer gerechnet werden. Dies unterliegt nicht der Gewährleistung oder Garantie.

Lade deinen E-Scooter idealerweise im trockenen Innenbereich und bei gemäßigter Umgebungstemperatur auf einer feuerfesten, elektrisch nichtleitenden Unterlage. Netzteile müssen zuerst mit der Steckdose und erst anschließend mit dem Egret E-Scooter verbunden werden. Lasse das Netzteil nicht länger als 24 Stunden mit dem E-Scooter verbunden. Andernfalls können Schäden an der Elektronik oder dem Netzteil auftreten.

Kontrolliere vor jeder Fahrt, ob dein Licht funktionstüchtig ist, und schalte es rechtzeitig bei Dunkelheit ein. Andernfalls kannst du eventuell übersehen werden.

Lagere den mindestens halbvoll geladenen Egret E-Scooter bei Raumtemperatur (22 °C) an

einem trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Lade ihn mindestens alle 60 Tage auf 50 - 75 % auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Akkus verlieren auch ohne Nutzung täglich an Ladung. Andernfalls kann die Lebensdauer elektrischer und mechanischer Komponenten beeinträchtigt werden, bis hin zum Defekt. Dies unterliegt nicht der Gewährleistung oder Garantie.

Überprüfe und reinige nach jeder Fahrt deinen Egret E-Scooter. Nur so kannst du Probleme wie gelöste Schrauben, verschlissene Bremsbeläge oder abgefahrene Reifen rechtzeitig erkennen. Zur Reinigung verwende eine weiche Bürste, einen leicht feuchten, weichen Schwamm und ein trockenes Tuch.

Bei intensiver Nutzung muss der E-Scooter nach jeder Fahrt auf Verschleiß untersucht werden. Dazu zählen Rahmen, Gabel, Faltmechanismus, Anbauteile sowie alle beweglichen Teile wie die Bremsen oder Räder. Durch die Benutzung kann es zur Entstehung von scharfen Kanten kommen (z. B. durch Bordsteinberührungen). Entferne diese, sobald sie dir auffallen.

## Hinweis zum Datenschutz

Dieses Gerät speichert keine personenbezogenen Daten.


Sofern es mit externen Anwendungen oder Benutzerkonten verbunden wurde, sind diese Verbindungen vor der Entsorgung durch den Endnutzer zu trennen.

## Umwelthinweise

Indem du einen Egret E-Scooter fährst, leistest du bereits einen Beitrag zur emissionsarmen Mobilität. Stelle sicher, dass du nach der Nutzung deinen E-Scooter, sämtliche Teile sowie die Verpackung und einzelne Elemente dieser korrekt entsorgst und sofern möglich den entsprechenden Recyclingkreisläufen zuführst.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.


Das nebenstehende Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt zu sammeln ist.

Altgeräte können bei kommunalen Sammelstellen oder bei entsprechenden Rücknahmestellen abgegeben werden. Die enthaltenen Batterien/Akkus - sofern möglich - vor der Entsorgung zu entnehmen und ebenfalls getrennt zu entsorgen. 

# Montageanleitung

## Montage des Lenkers


1. Falte den E-Scooter auf und klappe den Seitenständer aus, sodass der E-Scooter alleine stehen kann.



2. Verbinde den Kabelbaum aus dem Lenkrohr mit dem Stecker, der sich im Lenker befindet. Platziere die Kabel in dem Lenkrohr und schiebe dann den Lenker ohne Druck auf das Lenkrohr. Sollten die Schraublöcher nicht exakt über dem Gewinde liegen, versuche die Kabel neu zu platzieren. Auf keinen Fall sollte versucht werden die korrekte Position mit Druck zu erreichen.



3. Befestige anschließend den Lenkkopf vorne und hinten am Lenkrohr mit den mitgelieferten Schrauben und dem beigelegten Werkzeug. Ziehe die vier Schrauben (**A**) handfest (6 Nm) an.



### **Gefahr durch lockere Schraubenverbindung!**

Bei unsachgemäßer Montage und nicht angezogenen Schrauben können sich diese lockern. Dies kann zu Stürzen und Unfällen führen.

# Faltmechanismus

---

## Auseinanderfalten

1. Falte das Lenkrohr (B) nach oben, bis der Widerhaken (C) hörbar einrastet. Der E-Scooter befindet sich jetzt in Verriegelungsschritt 1/2.





2. Drücke den Hebel (J) weiter in Richtung des Lenkrohrs, bis der Sicherungsschieber (K) hörbar einrastet. Der E-Scooter befindet sich nun in Verriegelungsschritt 2/2.



Offen

Geschlossen




## Sturzgefahr!

Der Faltmechanismus ist erst korrekt geschlossen, wenn der Falthebel (J) des Faltmechanismus vollständig am Lenkrohr anliegt. Falls sich ein Faltmechanismus oder ein Teil davon nicht sicher schließen lässt, melde dich unverzüglich bei unserem Service!

### Zusammenfallen

1. Schiebe den Sicherungsschieber (K) am Falthebel (J) nach oben.
2. Ziehe den Falthebel (J) nach vorne.
3. Drücke den Falthebel (J) nach unten, bis sich die Verriegelung löst.




4. Falte das Lenkrohr (B) nach unten, verschiebe es leicht nach links und hänge den Lenkerhaken (L) in die Transporthalterung (D) ein.

4.1



4.2



4.3



5. Der E-Scooter kann jetzt an der Lenkstange angehoben werden.

## Gepäckträger

---

Der Egret Unit wird mit einem fest verbauten Gepäckträger (M) ausgeliefert.



Beachte, dass die maximale Zuladung des Gepäckträgers 10 kg nicht überschreitet. Achte zudem darauf, dass die Maximalzuladung des E-Scooters von 130 kg unter keinen Umständen überschritten werden darf. Dies beinhaltet unter anderem das Fahrergewicht, sowie die Beladung des Gepäckträgers.

## Aufladen

---

1. Verbinde das Netzteil mit der Steckdose.

Die Ladebuchse (N) am E-Scooter befindet sich oberhalb des Trittbretts unter der Gummiabdeckung.

2. Öffne die Gummiabdeckung der Ladebuchse (N).



3. Verbinde das Ladekabel mit dem ausgeschalteten E-Scooter.
4. Die LED am Netzteil schaltet auf Rot, sobald der Ladevorgang begonnen hat.
5. Die LED am Netzteil schaltet auf Grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
6. Stecke das Ladekabel aus.
7. Verschließe die Gummiabdeckung, um die Ladebuchse vor Spritzwasser zu schützen.
8. Trenne das Netzteil von der Steckdose.

**Vor der ersten Verwendung des Egret E-Scooters muss der Akku vollständig mit dem mitgelieferten Netzteil geladen werden.**

# Ein-/Ausschalten

## Einschalten

Um den E-Scooter einzuschalten, drücke die **Multifunktionstaste (O)** für ca. 2 Sekunden.

## Ausschalten

Um den E-Scooter auszuschalten, drücke die **Multifunktionstaste (O)** für ca. 2 Sekunden.



# Lenker- und Displayfunktionen

## 1. Multifunktionstaste

Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des E-Scooters.

Einfacher Klick zum Ein-/Ausschalten des Lichts.

Doppelklick, um die Fahrstufe zu ändern.

Dreifacher Klick, um zwischen km/h und mph in der Anzeige zu wechseln.

## 2. Klingel

Siehe Kapitel „Klingel“.

## 3. Gasgriff

Siehe Kapitel „Beschleunigen“.

## 4. Bremsgriffe


Siehe Kapitel „Bremsen“.

## 5. Lenkerhaken

Wird benötigt, um das Lenkrohr nach dem Zusammenfallen zu arretieren.


## 6. Blinker-Tasten

Siehe Kapitel „Blinker“.




# Displayanzeige

1. Geschwindigkeitsanzeige | 2. Fahrstufe Eco | 3. Lichtsymbol | 4. Bluetooth-Verbindung  
 | 5. Blinkeranzeige | 6. Fahrstufe Sport | 7. Fahrstufe Tour | 8. Fahrstufe Fußgänger |  
 9. Bremssymbol | 10. Akkustand



## Erster Start des Egret

Lade dir vor dem ersten Start deines Egret die **My Egret App** herunter.



Lege nun einen My Egret Account an. Sobald dieser bestätigt ist, folge den Anweisungen in der App, um diese mit deinem Egret zu verbinden. Schalte jetzt den E-Scooter ein.

## Reset des E-Scooters und Verbinden mit der App

Um den E-Scooter zurückzusetzen, gehe wie folgt vor:

1. Schließe das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Verbinde das Netzteil mit dem E-Scooter.
3. Schalte den E-Scooter ein.
4. Halte die Blinker-Taste links (**W**) und die Blinker-Taste rechts (**X**) gleichzeitig für mindestens 10 Sekunden gedrückt.



Der E-Scooter setzt sich anschließend zurück und löscht die Verbindung zu allen gekoppelten Geräten.

Falls du deinen Egret E-Scooter im Anschluss mit der Egret App verbinden möchtest, folge bitte den Anweisungen im nächsten Unterpunkt.

### Einrichten der App

1. Schalte den E-Scooter aus.
2. Schließe das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Verbinde das Netzteil mit dem E-Scooter.

Der E-Scooter befindet sich nun im Kopplungsmodus und kann von der App gefunden werden. Der Kopplungsmodus deaktiviert sich automatisch nach 5 Minuten ohne Verbindung oder wenn der E-Scooter neu gestartet wird. Du kannst den Kopplungsmodus jederzeit, wie zuvor beschrieben, erneut aktivieren.

## Licht ein- und ausschalten

### Licht einschalten

Um das Licht am E-Scooter einzuschalten, drücke die Multifunktions-taste (O) für ca. 0,5 Sekunden.


### Licht ausschalten

Um das Licht am E-Scooter auszuschalten, drücke die Multifunktions-taste (O) für ca. 0,5 Sekunden.



## Beschleunigen

Drücke den Gashebel (P) langsam mit deinem Daumen nach unten, um zu beschleunigen. Je weiter du ihn drückst, desto mehr beschleunigt der E-Scooter – je weniger, desto langsamer beschleunigt der E-Scooter.



Damit der Egret losfährt, musst du ihn **über 3 km/h anschieben**. Erst oberhalb dieser Geschwindigkeit wird die Motorunterstützung eingeschaltet.

## Bremsen

---

### Vorderradbremse

Ziehe den linken Bremshebel (Q), um die vordere Trommelbremse zu betätigen und den E-Scooter abzubremsen.

### Hinterradbremse

Ziehe den rechten Bremshebel (R), um die hintere Trommelbremse zu betätigen und den E-Scooter abzubremsen.



### Gefahr beim Bremsen!

Bei ruckartigem Bremsen können Vorder- und/oder Hinterrad blockieren. Dies kann zu Stürzen und Unfällen mit schwerwiegenden Personen- und Sachschäden führen.


## Fahrstufen

- 4 Fahrstufen**
- Stufe 0 (**Schrittgeschwindigkeit**): 6 km/h
  - Stufe 1 (**Eco**): maximale Reichweite im energiesparenden Modus
  - Stufe 2 (**Tour**): maximaler Komfort im ausgeglichenen Modus
  - Stufe 3 (**Sport**): maximaler Fahrspaß im sportiven Modus

Die ausgewählte Fahrstufe wird unter der Geschwindigkeitsanzeige im Displaybereich angezeigt und speichert sich automatisch, wenn du deinen E-Scooter ausschaltest.

### Fahrstufe ändern

Durch einen Doppelklick der Multifunktions-taste (O) veränderst du die Fahrstufe.



### Fehlercodes und Service Informationen


Beim Auftreten einer Störung wird der entsprechende Fehlercode in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt.

Wende dich in diesem Fall bitte an unseren Service unter:

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

## Klingel


Um die Klingel (U) ertönen zu lassen, ziehe den Hebel der Klingel und lasse ihn zurückschnellen.



## Blinker

Der Egret Unit ist mit Blinkern ausgestattet. Diese befinden sich an den äußeren Enden des Lenkers, sowie hinten an der Schwinge. Um die Blinker zu aktivieren, drücke die Pfeiltasten am Bedienelement.

Drücke die linke Pfeiltaste (W), um nach links zu blinken und die rechte Pfeiltaste (X), um nach rechts zu blinken. Drücke die jeweilige Taste erneut, um den Blinker auszuschalten.



	Egret Unit
Höchstgeschwindigkeit Reichweite*	StVZO-Version 20 km/h   Internationale Version 25 km/h Bis zu 100 km
Akku (Li-Ion) Akkukapazität (max.)	46.8 V, 15.6 Ah 730 Wh
Fahzeuggewicht Max. Gesamtgewicht	Ca. 27 kg Ca. 157 kg
Nennleistung Maximalleistung	500 Watt 1890 Watt
Ladezeit Max. Zuladung	100 % in 8 Std. 130 kg
Reifengröße Luftdruck (ideal)	10"-Luftreifen 2,5 bar
Bremsen	Vorne: Mechanische Trommelbremse Hinten: Mechanische Trommelbremse
Gasgriff Beleuchtung	Daumengasgriff Vorne und hinten integriert
Wasserdichtigkeit Größe ausgeklappt	IPX5 Ca. 1,26 m x 0,62 m x 1,13 m
Maximale Fahrergröße Minimale Fahrergröße	2,05 m 1,40 m
Blinker	Vorne und hinten integriert

\*getestet bei: 15 km/h, 75 kg Beladung, 25° C Umgebungstemperatur, ebener Asphalt

## Freiwillige Servicedokumentation

### Fahrzeug-Identifikationsnummer

(bitte immer eintragen)

.....

Service-100 km km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-500 km km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-1 Jahr km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-2 Jahre km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-3 Jahre km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-4 Jahre km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-5 Jahre km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-6 Jahre km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

## Welcome to the Egret riders' club!

First familiarise yourself with the vehicle. Read these operating instructions, especially the warnings and safety instructions, before you set off and keep them in a safe place for future reference!

**Also keep your original product packaging.**

The equipment of the models shown may vary depending on the version and country version. Egret also reserves the right to make changes to the appearance, equipment and technology.

You can find the latest version of the original operating instructions here.  
Scan the QR code with your smartphone:



You can find further information and FAQs at: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

---


Egret is a trademark of  
Walberg Urban Electrics GmbH  
info@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hamburg  
Germany

## Contents

---

Scope of delivery and components	32
Note before use	33
Before the (first) journey	34
Warnings and safety instructions	35-36
General information/environmental information	36-37
Assembly instructions	38-39
<b>Operation</b>	<b>40-54</b>
• Folding mechanism	40-43
• Luggage rack	44
• Charging	45
• Switching on and off	46
• Handlebar and display functions	47
• Display	48
• First start-up	49
• Resetting the e-scooter and connecting to the app	50
• Switching the lights on and off	51
• Acceleration	51
• Brakes	52
• Driving modes	53
• Bell	53
• Indicators	54
Data sheet	55
Voluntary service documentation	56

## Scope of delivery Egret Unit



## Components Egret Unit



- 1 Steering tube
- 2 Folding mechanism
- 3 Frontbrake
- 4 Side stand
- 5 Standboard
- 6 Rear brake
- 7 Rear light
- 8 Front rack/luggage rack
- 9 Control element
- 10 Reflector
- 11 Display
- 12 Throttle grip
- 13 Front light
- 14 Rear brake lever
- 15 Front brake lever
- 16 Right indicator
- 17 Left indicator
- 18 Suspension fork
- 19 Rear suspension
- 20 Side reflector
- 21 My Style Kit
- 22 Bell
- 23 Handlebar hook

## **Do not set off without first reading this information!**

---

Before using your Egret e-scooter, observe the local regulations and applicable country-specific guidelines and laws on the use of vehicles in road traffic. No liability or warranty is accepted by the manufacturer if the use of the Egret goes beyond the intended use and if warnings or safety instructions are not observed or disregarded. This also applies to assembly errors.

### **Service Intervals**

Contact our service department to arrange the following service intervals: after the first 100 km and 500 km, then annually.

To have the serial number immediately to hand for a potential service case, enter the serial number on the service documentation page in these instructions. The serial number is located at the front right, on the side of the footboard.

### **Intended use**

The intended use of the e-scooter is for one person (aged 14 and over and with a total payload of 130 kg) to ride on a dry and level surface.

## Before the (first) journey

---

We recommend that you always wear a helmet, sturdy shoes and suitable protective equipment. Always ride carefully and responsibly and be aware of other people around you. For your first ride, we recommend finding a clear, flat area where there is no or very little traffic. Test all functions, especially the brakes, so that you can bring the vehicle to a safe stop and operate the brakes safely in an emergency. Start at the lowest driving level and increase as soon as you feel safe. Take some time to do this. The throttle grip can be very sensitive at the highest level. Be aware that fast and abrupt operation can throw you off balance. Therefore, start a little more calmly and familiarise yourself with all the functions of the e-scooter and the speed levels.

Check the air pressure of the front and rear tyres before every ride, but especially before the first ride. This should be 2.5 bar. If the air pressure is too low, there is increased friction on the tyre, which leads to a shorter range. Shift your weight slightly forwards when accelerating and slightly backwards when braking. This is the only way to ensure a safe riding experience. Check that all screws and the folding mechanism are tight before you set off. This must be fully closed and without any play. Loose screws and/or an unlocked folding mechanism can lead to serious accidents and injuries.

Before every ride, make sure that the side stand is always completely folded in, the tyres and brakes are in good condition and the tyres are inflated to the correct pressure.

### **For good grip and safe riding, avoid the following surfaces:**

- Sand and gravel
- Kerbs and potholes
- Ice and snow
- Mud and rain
- Slippery surfaces
- Wet surfaces
- Loose and loose surfaces
- Slopes and steep roads

## Warning and safety instructions

---

Any modifications, technical or optical conversions and interventions in the electronics or the software can lead to the immediate cancellation of the operating licence, warranty and other claims against the manufacturer and can pose a considerable risk to life and limb. Modifications to the vehicle can lead to injuries, electric shocks or accidents. The Egret e-scooter is only authorised for the transport of one person and a maximum load of 130 kg in total. Overloading impairs the driving behaviour and can lead to serious falls and accidents. In addition, the increased stress on the material can lead to increased wear and possibly premature material fatigue. After the first 50 km, check again that all screw connections are tight, especially on the folding mechanism and on the wheel axles, and tighten them if necessary. Loose screw connections can lead to functional failure and serious accidents. Do not ride in rain, snow, wet or slippery road surfaces. Although the Egret e-scooter is splash-proof, these surfaces lead to longer braking distances. This can lead to falls and accidents with injuries. If a ride in bad weather is unavoidable, adapt your riding behaviour to the conditions and expect longer braking distances, for example. Only use the supplied accessories, original spare parts and the original power supply unit, which are in a technically perfect condition. Damaged cables, cables or other components must be replaced immediately. Defective or non-original components can lead to electric shocks, fire, component failure and accidents. Never ride with the safety lever or safety catch on the folding mechanism open. If the folding mechanism is not properly closed, the Egret e-scooter could fold up while riding and there is a risk of falling. Never ride hands-free. This leads to unstable riding behaviour and can result in accidents and injuries. Before maintenance or cleaning work is carried out on the Egret e-scooter, the e-scooter must be switched off and disconnected from the power supply. Otherwise there is a risk of electric shock. Never point a hard jet of water (e.g. high-pressure cleaner) directly at the Egret e-scooter. Water can enter the components and damage the electronics. Water in the battery compartment can lead to electric shocks.

Any load attached to the handlebars can change the riding behaviour and lead to accidents. Also pay attention to the maximum load of the e-scooter. Do not touch the motor or brakes after riding. These parts could be very hot and cause burns. Do not jump over obstacles, kerbs or stairs with the Egret e-scooter. This places an extraordinary load on the vehicle and can lead to component failure and falls with injuries. Carry your Egret e-scooter over such or other obstacles. Never misuse the Egret e-scooter (e.g. for jumps, stunts, tricks). This can lead to serious falls with injuries. Keep the packaging (plastic and cardboard) away from children. Children could swallow these or parts of them and choke. Before and after each ride, make sure that there is no play in the locked folding mechanism.

WARNING! Never use the product close to a water source

WARNING! Stop using the product when damaged

## General information

---

Do not use the Egret e-scooter below 0 °C or above 40 °C. Temperatures that are too low or too high can lead to damage to the electronics and mechanics.

Temperatures below 10 °C, inclines and high loads lead to reduced range and lower top speed as well as increased load on the motor and electronics.

An empty Egret e-scooter must be recharged immediately after the journey. Otherwise, an irreparable defect (deep discharge) or a greatly reduced service life must be expected.

This is not covered by the warranty or guarantee.

Ideally, charge your e-scooter in a dry indoor area and at a moderate ambient temperature on a fireproof, electrically non-conductive surface. Power supply units must first be connected to the socket and only then to the Egret e-scooter.

Do not leave the power supply connected to the e-scooter for longer than 24 hours.

Otherwise, damage may occur to the electronics or the power supply unit.

Check that your lights are working before every journey and switch them on in good time in the dark. Otherwise you may be overlooked. Store the Egret e-scooter when it is at least half charged at room temperature (22 °C) in a dry place that is protected from direct sunlight. Charge it to 50 - 75 % at least every 60 days to avoid deep discharge.

Batteries lose charge every day even when not in use. Otherwise, the service life of electrical and mechanical components may be impaired, even to the point of failure. This is not covered by the warranty or guarantee. Check and clean your Egret e-scooter after every

ride. This is the only way to detect problems such as loosened screws, worn brake pads or worn tyres in good time. To clean, use a soft brush, a slightly damp, soft sponge and a dry cloth. If the e-scooter is used intensively, it must be checked for wear after every journey. This includes the frame, fork, folding mechanism, attachments and all moving parts such as the brakes or wheels. Use can lead to the formation of sharp edges (e.g. due to kerb contact). Remove these as soon as you notice them.

### Data Protection Notice

This device does not store any personal data.


If it has been connected to external applications or user accounts, these connections must be disconnected by the end user before disposal.

## Environmental information

By riding an Egret e-scooter, you are already making a contribution to low-emission mobility. After use, make sure that you dispose of your e-scooter, all parts and packaging and individual elements of these correctly and, if possible, recycle them.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The symbol of the crossed-out wheeled bin shown alongside indicates that this device must be collected separately at the end of its service life.

Used devices can be returned to municipal collection points or appropriate take-back facilities.


Any batteries/rechargeable batteries contained must – where possible – be removed before disposal and disposed of separately. 

# Assembly instructions

---

## Handlebar assembly


1. Unfold the e-scooter and extend the side stand so that the e-scooter can stand on its own.



2. Connect the wiring harness from the steering tube to the plug located in the handlebar. Place the cables in the steering tube if possible, then push the handlebar onto the steering tube without applying pressure. If the screw holes are not exactly above the thread, try repositioning the cables. Under no circumstances should you try to achieve the correct position by applying pressure.



3. Then attach the steering head to the steering tube using the screws and tool provided. Tighten the four screws (A) by hand (6 Nm).



### **Danger due to loose screw connections!**

If assembled incorrectly and not tightened properly, screws can become loose. This can lead to falls and accidents.

## Folding mechanism

---


### Unfolding

1. Fold the steering tube (B) upwards until the barb (C) audibly clicks into place. The e-scooter is now in locking step 1/2.





2. Push the lever (J) further towards the steering tube until the safety slider (K) audibly clicks into place. The e-scooter is now in locking step 2/2.



Open

Closed




### Danger of falling!

The folding mechanism is only correctly closed when the (J) of the folding mechanism is completely flush with the steering tube. If the folding mechanism or part of it cannot be closed securely, please contact our service department immediately.

### Folding

1. Push the safety slider (K) on the folding lever (J) upwards.
2. Pull the folding lever (J) forward.
3. Press the folding lever (J) down until the lock releases.




4. Fold the steering tube (B) downwards, move it slightly to the left and hook the handlebar hook (L) into the transport bracket (D).

4.1



4.2



4.3



5. The e-scooter can now be lifted by the handlebar.

## Luggage rack

---

The Egret Unit comes with a permanently installed luggage rack.



Please note that the maximum load capacity of the luggage rack is 10 kg. Also, make sure that the maximum load capacity of 130 kg is not exceeded under any circumstances. This includes the rider's weight and the load on the luggage rack.

## Charging

---

1. Connect the power supply to the mains socket. The charging socket (N) is located above the footboard under the rubber cover.
2. Open the rubber cover of the charging socket (N).



3. Connect the charging cable to the switched-off e-scooter.
4. The LED on the power supply unit will turn red as soon as charging has started.
5. The LED on the power supply unit will turn green as soon as charging is complete.
6. Unplug the charging cable.
7. Close the rubber cover to protect the charging socket from splashing water.
8. Disconnect the power supply unit from the mains socket.

**Before using the Egret e-scooter for the first time, the battery should be fully charged using the power supply unit provided.**

## Switching on and off

---

### Switching on

To switch on the e-scooter, press the multifunction button (O) for approx. 2 seconds.

### Switching off

To switch off the e-scooter, press the multifunction button (O) for approx. 2 seconds.



## Handlebar and display functions

---

### 1. Multifunction button:

Press and hold to switch the e-scooter on/off.

Single click to switch the light on/off.

Double click to change the driving mode.

Triple click to switch between km/h and mph on the display.

### 2. Bell:

See chapter 'Bell'.

### 3. Throttle:

See chapter 'Acceleration'

### 4. Brake levers:


See chapter 'Brakes'

### 5. Handlebar hook:

Required to lock the handlebar tube after folding.


### 6. Indicator buttons:

See chapter 'Indicators'



## Display

1. Speed display | 2. Eco driving mode | 3. Light symbol | 4. Bluetooth connection | 5. Indicator display | 6. Sport driving mode | 7. Tour driving mode | 8. Pedestrian driving mode | 9. Brake symbol | 10. Battery level




## First start-up

Before starting your Egret for the first time, download the My Egret app.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



Now create an Egret account. Once it has been confirmed, follow the instructions in the app to connect it to your Egret. Now switch on the e-scooter.

## Resetting the e-scooter and connecting to the app

1. Plug the power adapter into a power outlet.
2. Connect the power adapter to the e-scooter.
3. Turn on the e-scooter.

The e-scooter is now in pairing mode and can be found by the app.

Pairing mode automatically deactivates after 5 minutes without a connection or when the e-scooter is restarted. You can reactivate pairing mode at any time as described above.



The e-scooter will then reset itself and delete the connection to all paired devices.

If you would like to connect your Egret e-scooter to the Egret app afterwards, please follow the instructions in the next sub-section.

### Setting up the app

1. Switch off the e-scooter.
2. Plug the power adapter into a power outlet.
3. Connect the power adapter to the e-scooter.

The e-scooter is now in pairing mode and can be found by the app.

Pairing mode automatically deactivates after 5 minutes without a connection or when the e-scooter is restarted. You can reactivate pairing mode at any time as described above.

## Switching the lights on and off

### Switching the lights on

To switch on the lights on the e-scooter, press the multifunction button (O) for approx. 0.5 seconds.


### Switching the lights off

To switch off the lights on the e-scooter, press the multifunction button (O) for approx. 0.5 seconds.



## Acceleration

Slowly press down on the throttle (P) with your thumb to accelerate. The further you press it, the faster the e-scooter will accelerate – the less you press it, the slower the e-scooter will accelerate.



To get the Egret moving, you need to push it to a speed of **over 3 km/h**. The motor assistance only kicks in once you exceed this speed.

## Brakes

---

### Front brake

Pull the left brake lever (Q) to apply the front drum brake and slow down the e-scooter.

### Rear brake

Pull the right brake lever (R) to apply the rear drum brake and slow down the e-scooter.



### Danger when braking!

**Sudden braking can cause the front and/or rear wheel to lock up. This can lead to falls and accidents with serious personal injury and property damage.**

## Driving modes


---

- 4 driving modes**
- Stufe 0 (**walking speed**): 6 km/h
  - Stufe 1 (**Eco**): maximum range in energy-saving mode
  - Stufe 2 (**Tour**): maximum comfort in balanced mode
  - Stufe 3 (**Sport**): maximum driving pleasure in sporty mode

The selected driving mode is shown below the speed display in the display area and is automatically saved when you switch off your scooter.

### Increase driving speed

Double-click the multifunction button (O) to change the driving speed.



### Error codes and service information

When a fault occurs, the corresponding error code is displayed in the speed display.


In this case, please contact our service team at:

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

## Bell


---

To ring the bell (U), press the bell lever and let it spring back.



## Indicators

The Egret Unit is equipped with indicators. These are located at the outer ends of the handlebars and at the rear of the swing arm. To activate the indicators, press the arrow keys on the control panel.



Press the left arrow key (W) to indicate left and the right arrow key (X) to indicate right. Press the respective key again to turn off the indicator.



	Egret Unit
Maximum Speed Range*	StVZO version 20 km/h   International version 25 km/h Up to 100 km
Battery (Li-ion) Battery capacity (max.)	48 V 16.6 Ah 748.8 Wh
Vehicle weight Max. total weight	Approx. 27 kg Approx. 157 kg
Rated power Maximum power	500 watts 1890 watts
Charging time Max. payload	100 % in 8 hours 130 kg
Tyre size Air pressure (ideal)	10" pneumatic tyres 2.5 bar
Brakes	Front: Mechanical drum brake Rear: Mechanical drum brake
Throttle Lighting	Thumb throttle Integrated front and rear
Water resistance Size when unfolded	IPX5 Approx. 1,26 m x 0,62 m x 1,13 m
Maximum height Minimum height	2,05 m 1,40 m
Indicators	Integrated front and rear

\*Tested at: 15 km/h, 75 kg load, 25°C ambient temperature, flat asphalt surface

## Voluntary service documentation

---

### Vehicle identification number

(please always enter)

.....

Service-100 km km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-500 km km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-1 year km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Service-2 years km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-3 years km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-4 years km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-5 years km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

Service-6 years km: .....

.....  
Date, signature, dealer stamp

This page has been intentionally left blank.

## Bienvenue dans le club des conducteurs et conductrices d'Egret !

Commence par te familiariser avec le véhicule. Pour ce faire, lis le présent mode d'emploi, en particulier les avertissements et les consignes de sécurité, avant de prendre la route et conserve soigneusement pour pouvoir t'y référer ultérieurement!

**Conserve également l'emballage original de ton produit.**

L'équipement des modèles illustrés peut varier en fonction de la version et du pays. Egret se réserve en outre le droit de modifier l'aspect, l'équipement et la technique.

Tu trouveras ici la version la plus récente du mode d'emploi original. Pour cela, scanne le code QR avec ton smartphone :



Tu trouveras de plus amples informations et des FAQ sur: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

---


Egret est une marque de  
Walberg Urban Electrics GmbH  
info@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hambourg  
Allemagne

## Contenu

---

Contenu de la livraison et composants	60
A respecter avant la mise en service	61
Avant de prendre la route (pour la première fois)	62
Avertissements et consignes de sécurité	63-64
Remarques générales informations sur l'environnement	64-66
Instructions de montage	66-67
<b>Utilisation</b>	<b>68-82</b>
• Mécanisme de pliage	68-71
• Porte-bagages	72
• Recharge	73
• Mise en marche et arrêt	74
• Fonctions du guidon et de l'écran	75
• Affichage	76
• Premier démarrage	77
• Réinitialisation de la trottinette électrique et connexion à l'application	78
• Allumer et éteindre la lumière	79
• Accélérer	79
• Freins	80
• Modes de conduite	81
• Sonnette	81
• Clignotants	82
<b>Fiche technique</b>	<b>83</b>
<b>Documentation de service</b>	<b>84</b>

## Contenu de la livraison Egret Unit



## Composants de l' Egret Unit



- 1 Tube de direction
- 2 Mécanisme de pliage
- 3 Frein avant
- 4 Béquille latérale
- 5 Repose-pieds
- 6 Frein arrière
- 7 Feu arrière
- 8 Porte-bagages avant/  
porte-bagages arrière
- 9 Élément de commande
- 10 Réflecteur
- 11 Écran
- 12 Poignée d'accélérateur
- 13 Feu avant
- 14 Levier de frein arrière
- 15 Levier de frein avant
- 16 Clignotant droit
- 17 Clignotant gauche
- 18 Fourche à suspension
- 19 Suspension arrière
- 20 Catadioptre latéral
- 21 My Style Kit
- 22 Sonnette
- 23 Crochet de guidon

## Ne pars pas sans avoir lu au préalable ces informations.

---

Avant d'utiliser ton scooter électrique Egret, respecte les réglementations locales ainsi que les directives et lois en vigueur dans le pays concernant l'utilisation des véhicules dans la circulation routière. Aucune responsabilité ou garantie n'est assumée par le fabricant si l'utilisation du scooter Egret dépasse l'utilisation prévue et si les avertissements ou les consignes de sécurité ne sont pas respectés ou ignorés. Il en va de même pour les erreurs de montage.

### Intervalles de service

Adresse-toi à notre service après-vente pour effectuer les intervalles de service suivants : après les premiers 100 km et 500 km, ensuite tous les ans. Pour avoir le numéro de série à portée de main en cas de besoin de service, inscris le numéro de série sur la page de documentation de service de ce manuel. Le numéro de série se trouve à l'avant, à droite, sur le côté du marchepied.

### Utilisation conforme

L'utilisation conforme du scooter électrique est la conduite d'une personne (à partir de 14 ans et avec 130 kg de charge totale) sur une surface sèche et plane.

## Avant le (premier) voyage

---

Nous te recommandons de toujours porter un casque, des chaussures solides et un équipement de protection adapté. Conduis toujours de manière réfléchie et responsable et fais attention aux autres personnes qui t'entourent.

Pour ta première sortie, nous te recommandons de choisir une surface plane et bien dégagée, sur laquelle il n'y a pas ou peu de circulation. Teste toutes les fonctions, mais surtout les freins, afin de pouvoir arrêter le véhicule en toute sécurité et d'utiliser les freins en toute sécurité, même en cas d'urgence. Démarre avec la vitesse la plus basse et augmente la vitesse dès que tu te sens en sécurité. Prends un peu de temps pour cela. La poignée d'accélérateur peut être très sensible au niveau le plus élevé. Sois conscient qu'une commande rapide et abrupte peut te faire perdre l'équilibre. Démarre donc plus calmement et familiarise-toi avec toutes les fonctions du scooter électrique et les niveaux de conduite.

Avant chaque sortie, mais surtout avant la première, vérifie la pression des pneus avant et arrière. Celle-ci devrait se situer 2,5 bars. Si la pression est trop basse, il y a plus de friction sur le pneu, ce qui réduit l'autonomie. Déplace ton poids un peu vers l'avant lorsque tu accélères et un peu vers l'arrière lorsque tu freines. C'est la seule façon d'avoir une sensation de sécurité. Avant de partir, vérifie que toutes les vis sont bien serrées et que le mécanisme de pliage est bien en place. Celui-ci doit être complètement fermé et sans jeu. Des vis qui se desserrent et/ou un mécanisme de pliage qui n'est pas bloqué peuvent entraîner des accidents et des blessures graves.

Avant chaque sortie, assure-toi que la béquille latérale est toujours complètement repliée, que les pneus et les freins sont en bon état et que les pneus sont gonflés à la bonne pression.

### **Pour une bonne adhérence et une conduite sûre, évite les surfaces suivantes:**

- le sable et les graviers
- Pierres de taille et nids de poule
- Glace et neige
- Boue et pluie
- les surfaces glissantes
- Surfaces mouillées
- Surface meuble et lâche
- Penten et routes escarpées

## Avertissements et consignes de sécurité

---

Toute modification, transformation technique ou optique ainsi que toute intervention sur l'électronique ou le peuvent entraîner l'annulation immédiate de l'autorisation d'exploitation, de la garantie et de tout autre droit. contre le fabricant et peuvent représenter un danger considérable pour la vie et l'intégrité corporelle. représenter une menace pour la sécurité. Les modifications apportées au véhicule peuvent entraîner des blessures, des chocs électriques ou des accidents. peuvent survenir. Le scooter électrique Egret est exclusivement autorisé à transporter une personne et une charge maximale de charge utile de 130 kg au total. Une surcharge affecte la conduite et peut entraîner entraîner des chutes graves et des accidents. En outre, la sollicitation accrue du matériel entraîne une usure accrue et, le cas échéant, une fatigue prématurée du matériel. vérifie à nouveau après les 50 premiers kilomètres le serrage de tous les raccords vissés, en particulier au niveau du mécanisme de pliage et des axes de roue, et resserre-les si nécessaire. des raccords vissés desserrés peuvent entraîner des défaillances fonctionnelles et des accidents graves. Ne roule pas sous la pluie, la neige, sur une route mouillée ou glissante. Le scooter électrique Egret est certes protégé contre les projections d'eau, mais ces surfaces entraînent néanmoins des distances de freinage plus longues. Cela peut entraîner des chutes et accidents entraînant des blessures. Si une conduite par mauvais temps est inévitable adapte ton comportement de conduite aux conditions et prévois par exemple des distances de freinage plus longues. N'utilise que les accessoires fournis, les pièces de rechange d'origine et le bloc d'alimentation d'origine qui sont en parfait état de fonctionnement. en parfait état technique. Les câbles, cordons ou autres composants endommagés doivent être remplacés immédiatement. Les composants défectueux ou non d'origine peuvent entraîner des chocs électriques, des incendies, des défaillances de composants et des accidents. Ne jamais rouler avec le levier de sécurité ou le verrou de sécurité ouvert sur le mécanisme de pliage. sur le mécanisme de pliage. Si le mécanisme de pliage n'est pas correctement fermé, le scooter Egret peut être endommagé. E-Scooter se replie pendant la conduite et il y a un risque de chute. Ne roule jamais les mains libres. Cela entraîne une conduite instable et peut provoquer des accidents et des blessures. Avant Les travaux d'entretien ou de nettoyage sur le scooter électrique Egret doivent être éteints et débranchés du bloc d'alimentation. Dans le cas contraire, il y a un risque d'électrocution.

Toute charge fixée au guidon peut modifier le comportement de conduite et provoquer des accidents. Veille à cet égard à la charge maximale du scooter électrique.

Ne touche pas le moteur ou les freins après avoir roulé. Ces pièces pourraient être très chaudes et provoquer des brûlures. Ne saute pas d'obstacles, de pierres ou d'escaliers avec le scooter électrique Egret. Cela représente une charge extraordinaire sur le véhicule et peut entraîner une défaillance des composants et des chutes avec blessures.

Ne porte pas ton scooter électrique Egret sur de tels obstacles ou d'autres.

Ne jamais utiliser le scooter électrique Egret à d'autres fins (entre autres pour des sauts, des cascades, des acrobaties). Cela peut entraîner des chutes graves et des blessures.

Gardez l'emballage (plastique et carton) hors de portée des enfants. Les enfants pourraient les avaler ou en avaler une partie, les ingérer et s'étouffer avec. Avant et après chaque course, assure-toi que le mécanisme de pliage verrouillé n'a pas de jeu.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais le produit à proximité d'une source d'eau

AVERTISSEMENT ! Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé

## Remarques générales

---

N'utilisez pas le scooter électrique Egret à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C. Des températures trop basses ou trop élevées peuvent entraîner des dommages sur l'électronique et la mécanique. Des températures inférieures à 10 °C, des pentes et une charge élevée entraînent une réduction de l'autonomie et de la vitesse finale ainsi qu'une sollicitation accrue du moteur et de l'électronique.

Un scooter électrique Egret vide doit être rechargé immédiatement après le trajet. Dans le cas contraire, il faut s'attendre à un défaut irréparable (décharge profonde) ou à une durée de vie fortement réduite. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Recharge ton scooter électrique idéalement à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température ambiante modérée, sur un support ignifugé et non conducteur d'électricité. Les blocs d'alimentation doivent d'abord être connectés à la brancher à la prise de courant et ensuite seulement au scooter électrique Egret.

Ne laisse pas le bloc d'alimentation connecté au scooter électrique pendant plus de 24 heures. Dans le cas contraire, des dommages sur l'électronique ou le bloc d'alimentation. Avant chaque trajet, vérifie que tes phares fonctionnent et allume-les à temps dans l'obscurité. Dans le cas contraire, tu pourrais éventuellement ne pas être vu.

Stocke le scooter électrique Egret, chargé au moins à moitié, à température ambiante

(22 °C) dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Rechargez-le au moins tous les 60 jours à 50 - 75 % afin d'éviter une décharge totale.

Les batteries perdent de la charge chaque jour, même si elles ne sont pas utilisées.

Dans le cas contraire, la durée de vie des composants électriques et mécaniques peut être affectée, jusqu'à la défektivité. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Vérifie et nettoie ton scooter électrique Egret après chaque trajet. C'est la seule façon d'éviter des problèmes tels que des vis desserrées, des plaquettes de frein usées ou des pneus usés. Pour utiliser une brosse douce, une éponge douce légèrement humide et un chiffon sec et un chiffon doux.

En cas d'utilisation intensive, il faut vérifier l'usure du scooter électrique après chaque trajet. Cela inclut cadre, la fourche, le mécanisme de pliage, les pièces rapportées ainsi que toutes les pièces mobiles comme les freins ou les roues. L'utilisation peut entraîner l'apparition d'arêtes vives (par ex. par des contacts avec des objets en mouvement) les contacts avec les trottoirs). Enlève-les dès que tu les remarques.

### **Avis relatif à la protection des données**

Cet appareil ne stocke aucune donnée personnelle.

S'il a été connecté à des applications externes ou à des comptes utilisateurs, ces connexions doivent être supprimées par l'utilisateur final avant la mise au rebut.

## **Informations environnementales**

En utilisant un scooter électrique Egret, tu contribues déjà à une mobilité à faibles émissions. Après utilisation, assure-toi de recycler ton scooter électrique, toutes les pièces, l'emballage et les autres déchets et les différents éléments de celui-ci et, dans la mesure du possible, de les remettre dans les circuits de recyclage correspondants.

Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Le symbole de la poubelle barrée ci-contre indique que cet appareil doit être collecté séparément en fin de vie.

Les appareils usagés peuvent être déposés dans des points de collecte municipaux ou des centres de reprise appropriés.

Les piles/batteries contenues doivent, dans la mesure du possible, être retirées avant la mise au rebut et éliminées séparément. 

## Instructions de montage

### Montage du guidon


1. Dépliez le scooter électrique et déployez la béquille latérale afin que le scooter puisse tenir debout tout seul.



2. Connectez le faisceau de câbles du tube de direction à la prise située dans le guidon. Placez les câbles dans le tube de direction si possible, puis enfoncez le guidon sur le tube de direction sans exercer de pression. Si les trous de vis ne sont pas exactement au-dessus du filetage, essayez de repositionner les câbles. N'essayez en aucun cas d'obtenir la position correcte en exerçant une pression.



3. Fixez ensuite la tête de direction au tube de direction à l'aide des vis et de l'outil fournis. Serrez les quatre vis (A) à la main (6 Nm).



### **Danger en cas de desserrage des vis !**

Si le montage est incorrect et que les vis ne sont pas serrées correctement, celles-ci peuvent se desserrer. Cela peut entraîner des chutes et des accidents.

# Mécanisme de pliage

---

## Dépliage

1. Pliez le tube de direction (B) vers le haut jusqu'à ce que la languette (C) s'enclenche de manière audible. La trottinette électrique est maintenant en position de verrouillage 1/2.





2. Poussez le levier (J) davantage vers le tube de direction jusqu'à ce que le curseur de sécurité (K) s'enclenche de manière audible. La trottinette électrique est maintenant en position de verrouillage 2/2.



Ouvvert



Fermé




## Risque de chute !

Le mécanisme de pliage n'est correctement fermé que lorsque le (J) du mécanisme de pliage est complètement aligné avec le tube de direction. Si le mécanisme de pliage ou une partie de celui-ci ne peut pas être fermé correctement, veuillez contacter immédiatement notre service après-vente.

### Pliage

1. Poussez le curseur de sécurité (K) sur le levier de pliage (J) vers le haut.
2. Tirez le levier de pliage (J) vers l'avant.
3. Appuyez sur le levier de pliage (J) jusqu'à ce que le verrou se dégage.




4. Rabattez le tube de direction (B) vers le bas, déplacez-le légèrement vers la gauche et accrochez le crochet du guidon (L) dans le support de transport (D).

4.1



4.2



4.3



5. Le scooter électrique peut désormais être soulevé par le guidon.

## Porte-bagages

---

L'Egret Unit est équipé d'un porte-bagages fixé à demeure.



Veillez noter que la capacité de charge maximale du porte-bagages est de 10 kg. Veillez également à ne dépasser en aucun cas la capacité de charge maximale de 130 kg. Cela inclut le poids du conducteur et la charge sur le porte-bagages.

## Recharge

---

1. Branchez l'alimentation électrique à la prise secteur.  
La prise de charge (N) se trouve au-dessus du repose-pieds, sous le cache en caoutchouc.
2. Ouvrez le cache en caoutchouc de la prise de charge (N).



3. Branchez le câble de recharge à la trottinette électrique éteinte.
4. Le voyant LED du bloc d'alimentation devient rouge dès que la recharge commence.
5. Le voyant LED du bloc d'alimentation devient vert dès que la recharge est terminée.
6. Débranchez le câble de recharge.
7. Fermez le couvercle en caoutchouc pour protéger la prise de recharge des projections d'eau.
8. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur.

**Avant d'utiliser le scooter électrique Egret pour la première fois, la batterie doit être complètement chargée à l'aide du bloc d'alimentation fourni.**

## Mise en marche et arrêt

---

### Mise en marche

Pour mettre en marche le scooter électrique, appuyez sur le bouton multifonction (O) pendant environ 2 secondes.

### Mise hors tension

Pour mettre l'e-scooter hors tension, appuyez sur le bouton multifonction (O) pendant environ 2 secondes.



# Fonctions du guidon et de l'écran

## 1. Bouton multifonction

Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre la trottinette électrique.

Appuyez une fois pour allumer/éteindre les feux.

Appuyez deux fois pour changer de mode de conduite.

Appuyez trois fois pour passer de km/h à mph sur l'écran.

## 2. Sonnette

Voir le chapitre « Sonnette ».

## 3. Accélérateur

Voir le chapitre « Accélérer ».

## 4. Leviers de frein


Voir le chapitre « Freins ».

## 5. Crochet du guidon

Nécessaire pour verrouiller le tube du guidon après pliage.


## 6. Boutons des clignotants

Voir le chapitre « Clignotants ».



## Affichage

1. Affichage de la vitesse | 2. Mode conduite écologique | 3. Symbole lumineux | 4. Connexion Bluetooth | 5. Affichage des clignotants | 6. Mode conduite sportive | 7. Mode conduite touristique | 8. Mode conduite piétonne | 9. Symbole de freinage | 10. Niveau de batterie




## Premier démarrage

Avant de démarrer votre Egret pour la première fois, téléchargez l'application **My Egret**.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



Créez ensuite un compte Egret. Une fois celui-ci confirmé, suivez les instructions de l'application pour le connecter à votre Egret. Allumez maintenant la trottinette électrique.

## Réinitialisation du scooter électrique et connexion à l'application

Pour réinitialiser le scooter électrique, procédez comme suit:

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
2. Connectez l'adaptateur secteur à la trottinette électrique.
3. Allumez la trottinette électrique.

La trottinette électrique est désormais en mode d'appairage et peut être détectée par l'application. Le mode d'appairage se désactive automatiquement après 5 minutes sans connexion ou lorsque le scooter électrique est redémarré. Vous pouvez réactiver le mode d'appairage à tout moment comme décrit ci-dessus.



Le scooter électrique se réinitialisera alors et supprimera la connexion à tous les appareils appairés.

Si vous souhaitez connecter votre scooter électrique Egret à l'application Egret par la suite, veuillez suivre les instructions de la sous-section suivante.

### Configuration de l'application

1. Éteignez la trottinette électrique.
2. Branchez le bloc d'alimentation à une prise électrique.
3. Connectez le bloc d'alimentation à la trottinette électrique.

Le scooter électrique est désormais en mode couplage et peut être détecté par l'application. Le mode couplage se désactive automatiquement après 5 minutes sans connexion ou lorsque le scooter électrique est redémarré. Vous pouvez réactiver le mode couplage à tout moment, comme décrit précédemment.

## Allumer et éteindre la lumière

### Allumer les feux

Pour allumer les feux du scooter électrique, appuyez sur le bouton multifonction (O) pendant environ 0,5 seconde.


### Éteindre les feux

Pour éteindre les feux du scooter électrique, appuyez sur le bouton multifonction (O) pendant environ 0,5 seconde.



## Accélérer

Appuyez lentement sur l'accélérateur (P) avec votre pouce pour accélérer. Plus vous appuyez fort, plus le scooter électrique accélère rapidement. Moins vous appuyez, moins le scooter électrique accélère rapidement.



Pour faire avancer l'Egret, vous devez le pousser à une vitesse supérieure à 3 km/h. L'assistance du moteur ne se déclenche qu'une fois cette vitesse dépassée.

## Freins

---

### Frein avant

Tirez sur le levier de frein gauche (Q) pour actionner le frein à tambour avant et ralentir la trottinette électrique.

### Frein arrière

Tirez sur le levier de frein droit (R) pour actionner le frein à tambour arrière et ralentir la trottinette électrique.



### **Danger lors du freinage !**

**Un freinage brusque peut provoquer le blocage de la roue avant et/ou arrière. Cela peut entraîner des chutes et des accidents pouvant causer des blessures graves et des dommages matériels.**

## Modes de conduite

<b>4 modes de conduite</b>	Mode 0 ( <b>vitesse de marche</b> ): 6 km/h
	Mode 1 ( <b>Eco</b> ): autonomie maximale en mode économie d'énergie
	Mode 2 ( <b>Tour</b> ): confort maximal en mode équilibré
	Mode 3 ( <b>Sport</b> ): plaisir de conduite maximal en mode sportif

Le niveau de conduite sélectionné s'affiche sous l'indicateur de vitesse dans la zone d'affichage et est automatiquement enregistré lorsque tu éteins ton scooter.

### Augmenter la vitesse

Double-cliquez sur la touche multifonction (O) pour modifier la vitesse.




### Codes d'erreur et informations de service

En cas de dysfonctionnement, le code d'erreur correspondant s'affiche sur l'indicateur de vitesse.

Dans ce cas, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)


## Sonnette

Pour faire retentir la sonnette (U), appuyez sur le levier de la sonnette et relâchez-le.



## Clignotants

L'Égret Unit est équipé de clignotants. Ceux-ci se trouvent aux extrémités du guidon ainsi qu'à l'arrière du bras oscillant. Pour activer les clignotants, appuyez sur les touches fléchées du panneau de commande.



Appuyez sur la touche fléchée gauche (W) pour clignoter à gauche et sur la touche fléchée droite (X) pour clignoter à droite. Appuyez à nouveau sur la touche correspondante pour désactiver le clignotant.



	Egret Unit
Vitesse maximale Autonomie*	Version StVZO 20 km/h   Version internationale 25 km/h Jusqu'à 100 km
Batterie (Li-Ion) Capacité de la batterie (max.)	48 V 16,6 Ah 748,8 Wh
Poids du véhicule Poids total max.	Environ 27 kg Environ 157 kg
Puissance nominale Puissance maximale	500 watts 1890 watts
Temps de charge Charge utile max.	100 % en 8 heures 130 kg
Taille des pneus Pression d'air (idéale)	Pneus pneumatiques 10 pouces 2,5 bars
Freins	Avant : frein à tambour mécanique Arrière : frein à tambour mécanique
Accélérateur Éclairage	Accélérateur au pouce Intégré à l'avant et à l'arrière
Étanchéité Dimensions déplié	IPX5 Ca. 1,26 m x 0,62 m x 1,13 m
Taille maximale Taille minimale	2,05 m 1,40 m
Clignotants	intégrés à l'avant et à l'arrière

\*testé à : 15 km/h, charge de 75 kg, température ambiante de 25° C, asphalte plat

## Documentation de service volontaire

### Numéro d'identification du véhicule

(veuillez toujours l'indiquer)

.....

Service-100 km km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-500 km km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-1 an km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-2 ans km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-3 ans km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-4 ans km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-5 ans km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Service-6 ans km: .....

.....  
Date, signature, cachet du revendeur

Cette page a été laissée intentionnellement blanche.

## Benvenuti al club dei cavalieri dell'Egret!

Prima di tutto, familiarizza con il veicolo. Leggi queste istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, prima di partire e conservale in un luogo sicuro per poterle consultare in futuro!

**Conservare anche l'imballaggio originale del prodotto.**

Le dotazioni dei modelli illustrati possono variare a seconda della versione e del Paese. Egret si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche all'aspetto, alle dotazioni e alla tecnologia.

Qui puoi trovare l'ultima versione delle istruzioni per l'uso originali.  
Scansiona il codice QR con il tuo smartphone:



Ulteriori informazioni e domande frequenti sono disponibili all'indirizzo:  
[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

---


Egret è un marchio registrato di  
Walberg Urban Electrics GmbH  
info@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Amburgo  
Germania

## Contenuti

---

Contenuto della fornitura e componenti	88
Da tenere presente prima della messa in funzione	89
Prima del (primo) viaggio	90
Avvertenze e norme di sicurezza	91-92
Informazioni generali/informazioni ambientali	92-94
Istruzioni di montaggio	94-95
<b>Funzionamento</b>	<b>96-110</b>
• Meccanismo di piegatura	96-99
• Portapacchi	100
• Ricarica	101
• Accensione e spegnimento	102
• Funzioni del manubrio e del display	103
• Display	104
• Primo avvio	105
• Reset dell'e-scooter e connessione all'app	106
• Accendere e spegnere le luci	107
• Accelerazione	107
• Freni	108
• Modalità di guida	109
• Campanello	109
• Indicatori di direzione	110
Scheda tecnica	111
Documentazione di servizio	112

## Contenuto della confezione Egret Unit



## Componenti Egret Unit



- 1 Tubo di sterzo
- 2 Meccanismo di piegatura
- 3 Freno anteriore
- 4 Cavalletto laterale
- 5 Pedana
- 6 Freno posteriore
- 7 Luce posteriore
- 8 Portapacchi anteriore/  
portabagagli
- 9 Elemento di comando
- 10 Catarifrangente
- 11 Display
- 12 Manopola dell'acceleratore
- 13 Luce anteriore
- 14 Leva del freno posteriore
- 15 Leva del freno anteriore
- 16 Indicatore di direzione destro
- 17 Indicatore di direzione sinistro
- 18 Forcella ammortizzata
- 19 Sospensione posteriore
- 20 Catarifrangente laterale
- 21 My Style Kit
- 22 Campanello
- 23 Gancio per manubrio

## **Non partire senza aver prima letto queste informazioni!**

---

Prima di utilizzare il tuo e-scooter Egret, osserva le normative locali e le linee guida e leggi specifiche del Paese applicabili sull'uso dei veicoli nel traffico stradale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia se l'uso dell'Egret va oltre l'uso previsto e se le avvertenze o le istruzioni di sicurezza non vengono osservate o vengono ignorate. Ciò vale anche per gli errori di montaggio.

### **Intervalli di manutenzione**

Contattare il nostro servizio di assistenza per concordare i seguenti intervalli di manutenzione: dopo i primi 100 km e 500 km, poi con cadenza annuale.

Per avere il numero di serie immediatamente a portata di mano in caso di potenziale intervento di assistenza, inserirlo nella pagina della documentazione di assistenza presente in queste istruzioni. Il numero di serie si trova nella parte anteriore destra, sul lato della pedana.

### **Uso previsto**

L'uso previsto dell'e-scooter è per una persona (di età superiore ai 14 anni e con un carico utile totale di 130 kg) su una superficie asciutta e piana.

## Prima del (primo) viaggio

Si consiglia di indossare sempre un casco, scarpe robuste e dispositivi di protezione adeguati. Guidare sempre con prudenza e responsabilità e prestare attenzione alle altre persone che vi circondano.

Per la prima volta che si guida, si consiglia di trovare un'area libera e pianeggiante dove non ci sia traffico o ce ne sia pochissimo. Provare tutte le funzioni, in particolare i freni, in modo da poter arrestare il veicolo in modo sicuro e azionare i freni in modo sicuro in caso di emergenza. Iniziare dal livello di guida più basso e aumentarlo non appena ci si sente sicuri. Prenditi tutto il tempo necessario. L'acceleratore può essere molto sensibile al livello più alto. Tieni presente che un utilizzo rapido e brusco può farti perdere l'equilibrio. Pertanto, inizia con calma e familiarizza con tutte le funzioni dell'e-scooter e i livelli di velocità.

Controlla la pressione dei pneumatici anteriori e posteriori prima di ogni utilizzo, ma soprattutto prima del primo utilizzo. La pressione deve essere di 2,5 bar. Se la pressione è troppo bassa, aumenta l'attrito sul pneumatico, con conseguente riduzione dell'autonomia. Sposta leggermente il peso in avanti durante l'accelerazione e leggermente indietro durante la frenata. Questo è l'unico modo per garantire un'esperienza di guida sicura. Prima di partire, controlla che tutte le viti e il meccanismo di piegatura siano ben serrati. Il meccanismo deve essere completamente chiuso e senza gioco. Viti allentate e/o un meccanismo di piegatura non bloccato possono causare gravi incidenti e lesioni.

Prima di ogni viaggio, assicurarsi che il cavalletto laterale sia sempre completamente ripiegato, che gli pneumatici e i freni siano in buone condizioni e che gli pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta.

### **Per una buona aderenza e una guida sicura, evitare le seguenti superfici:**

- Sabbia e ghiaia
- Cordoli e buche
- Ghiaccio e neve
- Fango e pioggia
- Superfici scivolose
- Superfici bagnate
- Superfici instabili e sconnesse
- Pendii e strade ripide

## Avvertenze e istruzioni di sicurezza

---

Qualsiasi modifica, conversione tecnica o ottica e intervento sull'elettronica o sul software può comportare l'immediata revoca della licenza di esercizio, della garanzia e di altri diritti nei confronti del produttore e può rappresentare un rischio considerevole per la vita e l'incolumità fisica. Le modifiche al veicolo possono causare lesioni, scosse elettriche o incidenti. L'e-scooter Egret è omologato solo per il trasporto di una persona e un carico massimo complessivo di 130 kg. Il sovraccarico compromette il comportamento di guida e può causare gravi cadute e incidenti. Inoltre, l'aumento dello stress sul materiale può portare a una maggiore usura e possibilmente a un affaticamento prematuro del materiale.

Dopo i primi 50 km, controllare nuovamente che tutti i collegamenti a vite siano serrati, in particolare sul meccanismo di piegatura e sugli assi delle ruote, e serrarli se necessario. I collegamenti a vite allentati possono causare malfunzionamenti e gravi incidenti. Non guidare in caso di pioggia, neve, fondo stradale bagnato o scivoloso. Sebbene l'e-scooter Egret sia resistente agli schizzi, queste superfici comportano spazi di frenata più lunghi. Ciò può causare cadute e incidenti con lesioni. Se non è possibile evitare di guidare in condizioni meteorologiche avverse, adattare il proprio comportamento di guida alle condizioni e tenere conto, ad esempio, di spazi di frenata più lunghi. Utilizzare solo gli accessori in dotazione, i ricambi originali e l'alimentatore originale, che siano in perfette condizioni tecniche. Cavi, cavi o altri componenti danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. Componenti difettosi o non originali. Utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione, i ricambi originali e l'alimentatore originale, che siano in perfette condizioni tecniche. Cavi, cavi o altri componenti danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. Componenti difettosi o non originali possono causare scosse elettriche, incendi, guasti ai componenti e incidenti. Non guidare mai con la leva di sicurezza o il fermo di sicurezza del meccanismo di piegatura aperti. Se il meccanismo di piegatura non è chiuso correttamente, l'e-scooter Egret potrebbe piegarsi durante la guida con il rischio di cadute. Non guidare mai senza mani. Ciò comporta un comportamento di guida instabile e può causare incidenti e lesioni. Prima di eseguire lavori di manutenzione o pulizia sull'e-scooter Egret, è necessario spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. In caso contrario sussiste il rischio di scosse elettriche. Non dirigere mai un getto d'acqua forte (ad es. idropulitrice) direttamente sull'e-scooter Egret. L'acqua può penetrare nei componenti e danneggiare l'elettronica. L'acqua nel vano batteria può causare scosse elettriche.

Qualsiasi carico fissato al manubrio può modificare il comportamento di guida e causare incidenti. Prestare attenzione anche al carico massimo dell'e-scooter. Non toccare il motore o i freni dopo la guida. Queste parti potrebbero essere molto calde e causare ustioni. Non saltare ostacoli, cordoli o scale con l'e-scooter Egret. Ciò sottopone il veicolo a un carico straordinario e può causare guasti ai componenti e cadute con lesioni. Trasportare l'e-scooter Egret portandolo a mano oltre tali ostacoli o altri ostacoli. Non utilizzare mai l'e-scooter Egret in modo improprio (ad esempio per salti, acrobazie, trucchi). Ciò può causare gravi cadute con lesioni. Tenere l'imballaggio (plastica e cartone) lontano dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero ingerirlo o parti di esso e soffocare. Prima e dopo ogni utilizzo, assicurarsi che non vi sia gioco nel meccanismo di chiusura pieghevole. ATTENZIONE! Non utilizzare mai il prodotto vicino a fonti d'acqua ATTENZIONE! Interrompere l'uso del prodotto se danneggiato

## Informazioni generali

---

Non utilizzare l'e-scooter Egret a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. Temperature troppo basse o troppo alte possono causare danni all'elettronica e alla meccanica. Temperature inferiori a 10 °C, pendenze e carichi elevati comportano una riduzione dell'autonomia e della velocità massima, nonché un aumento del carico sul motore e sull'elettronica. Uno scooter elettrico Egret scarico deve essere ricaricato immediatamente dopo il viaggio.

In caso contrario, è possibile che si verifichi un difetto irreparabile (scarica profonda) o una notevole riduzione della durata di vita. Ciò non è coperto dalla garanzia.

Idealmente, ricaricare l'e-scooter in un luogo asciutto al chiuso e a una temperatura ambiente moderata su una superficie ignifuga e non conduttiva. Gli alimentatori devono essere collegati prima alla presa e solo successivamente all'e-scooter Egret.

Non lasciare l'alimentatore collegato all'e-scooter per più di 24 ore. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'elettronica o all'alimentatore.

Controlla che le luci funzionino prima di ogni viaggio e accendile per tempo quando è buio. In caso contrario potresti non essere visto.

Conservare l'e-scooter Egret quando è carico almeno per metà a temperatura ambiente (22 °C) in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare diretta. Caricarlo al 50-75% almeno ogni 60 giorni per evitare una scarica profonda.

Le batterie si scaricano ogni giorno anche quando non vengono utilizzate. In caso contrario, la durata dei componenti elettrici e meccanici potrebbe essere compromessa, fino al punto di causarne il guasto. Ciò non è coperto dalla garanzia.

Controlla e pulisci il tuo e-scooter Egret dopo ogni utilizzo. Questo è l'unico modo per individuare tempestivamente eventuali problemi quali viti allentate, pastiglie dei freni usurate o pneumatici consumati. Per la pulizia, utilizza una spazzola morbida, una spugna morbida leggermente inumidita e un panno asciutto.

Se l'e-scooter viene utilizzato intensivamente, è necessario controllarne l'usura dopo ogni viaggio. Ciò include il telaio, la forcella, il meccanismo di piegatura, gli accessori e tutte le parti mobili come i freni o le ruote. L'uso può portare alla formazione di spigoli vivi (ad esempio a causa del contatto con il marciapiede). Rimuovili non appena li noti.

### **Informativa sulla protezione dei dati**

Questo dispositivo non memorizza dati personali.

Qualora sia stato collegato ad applicazioni esterne o ad account utente, tali collegamenti devono essere disconnessi dall'utente finale prima dello smaltimento.

## **Informazioni ambientali**



Utilizzando un monopattino elettrico Egret, stai già contribuendo alla mobilità a basse emissioni. Dopo l'uso, assicurati di smaltire correttamente il monopattino elettrico, tutte le parti e l'imballaggio e i singoli elementi e, se possibile, riciclarli.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

Il simbolo del bidone barrato riportato accanto indica che questo dispositivo deve essere raccolto separatamente al termine della sua vita utile.

I dispositivi usati possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali o presso idonei punti di ritiro.

Le batterie/gli accumulatori contenuti devono, ove possibile, essere rimossi prima dello smaltimento e smaltiti separatamente.



## Istruzioni di montaggio

### Montaggio del manubrio


1. Aprire l'e-scooter ed estendere il cavalletto laterale in modo che l'e-scooter possa stare in piedi da solo.



2. Collegare il cablaggio dal tubo dello sterzo alla spina situata nel manubrio. Se possibile, posizionare i cavi nel tubo dello sterzo, quindi spingere il manubrio sul tubo dello sterzo senza esercitare pressione. Se i fori delle viti non sono esattamente sopra la filettatura, provare a riposizionare i cavi. Non cercare in nessun caso di ottenere la posizione corretta esercitando pressione.



3. Fissare quindi la testa dello sterzo al tubo dello sterzo utilizzando le viti e l'attrezzo in dotazione. Serrare le quattro viti (A) a mano (6 Nm).



### **Pericolo dovuto a collegamenti a vite allentati!**

Se montate in modo errato e non serrate correttamente, le viti possono allentarsi. Ciò può causare cadute e incidenti.

## Meccanismo di piegatura

---

### Apertura

1. Piegate il tubo dello sterzo (B) verso l'alto fino a quando il fermo (C) scatta in posizione con un clic udibile. L'e-scooter è ora nella fase di bloccaggio 1/2.





2. Spingere ulteriormente la leva (J) verso il tubo dello sterzo fino a quando il cursore di sicurezza (K) scatta in posizione con un clic udibile. L'e-scooter è ora nella fase di bloccaggio 2/2.



Aperto



Chiuso




## Pericolo di caduta!

Il meccanismo di chiusura è chiuso correttamente solo quando il (J) del meccanismo di chiusura è completamente a filo con il tubo dello sterzo. Se il meccanismo di chiusura o parte di esso non può essere chiuso in modo sicuro, contattare immediatamente il nostro servizio di assistenza.

## Piegatura

1. Spingere verso l'alto il cursore di sicurezza (K) sulla leva di piegatura (J).
2. Tirare in avanti la leva di piegatura (J).
3. Premere la leva di piegatura (J) verso il basso fino a sganciare il blocco.




4. Piegare il tubo dello sterzo (B) verso il basso, spostarlo leggermente verso sinistra e agganciare il gancio del manubrio (L) alla staffa di trasporto (D).

4.1



4.2



4.3



5. Ora è possibile sollevare l'e-scooter dal manubrio.

## Portapacchi

---

L'Egret Unit è dotata di un portapacchi installato in modo permanente.



Si prega di notare che la capacità di carico massima del portapacchi è di 10 kg. Inoltre, assicurarsi che la capacità di carico massima di 130 kg non venga superata in nessun caso. Ciò include il peso del ciclista e il carico sul portapacchi.

## Ricarica

---

1. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.  
La presa di ricarica (N) si trova sopra la pedana sotto il coperchio di gomma.
2. Aprire il coperchio di gomma della presa di ricarica (N).



3. Collegare il cavo di ricarica all'e-scooter spento.
4. Il LED sull'alimentatore diventerà rosso non appena la ricarica avrà inizio.
5. Il LED sull'alimentatore diventerà verde non appena la ricarica sarà completata.
6. Scollegare il cavo di ricarica.
7. Chiudere il coperchio in gomma per proteggere la presa di ricarica dagli schizzi d'acqua.
8. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

**Prima di utilizzare lo scooter elettrico Egret per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria utilizzando l'alimentatore in dotazione.**

## Accensione e spegnimento

---

### Accensione

Per accendere l'e-scooter, premere il pulsante multifunzione (O) per circa 2 secondi.

### Spegnimento

Per spegnere l'e-scooter, premere il pulsante multifunzione (O) per circa 2 secondi.



## Funzioni del manubrio e del display

### 1. Pulsante multifunzione

Tenere premuto per accendere/spengere l'e-scooter.

Premere una volta per accendere/spengere la luce.

Premere due volte per cambiare la modalità di guida.

Premere tre volte per passare da km/h a mph sul display.

### 2. Campanello

Vedere il capitolo "Campanello".

### 3. Acceleratore:

Vedere il capitolo "Accelerazione".

### 4. Leve dei freni


Vedere il capitolo "Freni".

### 5. Gancio del manubrio

Necessario per bloccare il tubo del manubrio dopo averlo ripiegato.


### 6. Pulsanti degli indicatori di direzione

vedere il capitolo "Indicatori di direzione".




## Display

1. Visualizzazione della velocità | 2. Modalità di guida ecologica | 3. Simbolo delle luci | 4. Connessione Bluetooth | 5. Indicatore di direzione | 6. Modalità di guida sportiva | 7. Modalità di guida turistica | 8. Modalità di guida pedonale | 9. Simbolo dei freni | 10. Livello della batteria



## Primo avvio

Prima di avviare l'Egret per la prima volta, scarica l'app My Egret.



Ora crea un account Egret. Una volta confermato, segui le istruzioni nell'app per collegarlo al tuo Egret. Ora accendi l'e-scooter.

## Reset dell'e-scooter e connessione all'app

Per ripristinare l'e-scooter, procedi come segue:

1. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
2. Collegare l'alimentatore all'e-scooter.
3. Accendere l'e-scooter.

L'e-scooter è ora in modalità di accoppiamento e può essere individuato dall'app.

La modalità di accoppiamento si disattiva automaticamente dopo 5 minuti senza connessione o quando l'e-scooter viene riavviato. È possibile riattivare la modalità di accoppiamento in qualsiasi momento come descritto sopra.



L'e-scooter si resetterà automaticamente ed eliminerà la connessione a tutti i dispositivi accoppiati.

Se desideri connettere il tuo e-scooter Egret all'app Egret in un secondo momento, segui le istruzioni riportate nella sottosezione successiva.

### Configurazione dell'app

1. Spegni il monopattino elettrico.
2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
3. Collegare l'alimentatore all'e-scooter.

L'e-scooter è ora in modalità di accoppiamento e può essere individuato dall'app.

La modalità di accoppiamento si disattiva automaticamente dopo 5 minuti senza connessione o quando l'e-scooter viene riavviato. È possibile riattivare la modalità di accoppiamento in qualsiasi momento come descritto sopra.


## Accendere e spegnere le luci

### Accensione delle luci

Per accendere le luci dell'e-scooter, premere il pulsante multifunzione (O) per circa 0,5 secondi.


### Spegnimento delle luci

Per spegnere le luci dell'e-scooter, premere il pulsante multifunzione (O) per circa 0,5 secondi.



## Accelerazione

Premere lentamente l'acceleratore (P) con il pollice per accelerare. Più lo si preme, più velocemente accelererà l'e-scooter; meno lo si preme, più lentamente accelererà l'e-scooter.



Per mettere in moto l'Egret, è necessario spingerlo a una velocità superiore a **3 km/h**. L'assistenza del motore entra in funzione solo una volta superata questa velocità.

## Freni

---

### Freno anteriore

Tirare la leva del freno sinistra (Q) per azionare il freno a tamburo anteriore e rallentare l'e-scooter.

### Freno posteriore

Tirare la leva del freno destra (R) per azionare il freno a tamburo posteriore e rallentare l'e-scooter.



### Pericolo in frenata!

**Una frenata improvvisa può causare il bloccaggio della ruota anteriore e/o posteriore. Ciò può provocare cadute e incidenti con gravi lesioni personali e danni alla proprietà.**

## Modalità di guida

### 4 modalità di guida

Modalità 0 (**velocità di marcia**): 6 km/h

Modalità 1 (**Eco**): massima autonomia in modalità risparmio energetico

Modalità 2 (**Tour**): massimo comfort in modalità bilanciata

Modalità 3 (**Sport**): massimo piacere di guida in modalità sportiva

La modalità di guida selezionata viene visualizzata sotto l'indicatore di velocità nell'area display e viene salvata automaticamente quando si spegne lo scooter.

### Aumentare la velocità di marcia

Fare doppio clic sul pulsante multifunzione (O) per modificare la velocità di marcia.

### Codici di errore e informazioni di servizio

Quando si verifica un guasto, il codice di errore corrispondente viene visualizzato sul display della velocità.


In questo caso, contattare il nostro team di assistenza all'indirizzo:

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)



## Campanello

Per suonare il campanello (U), premere la leva del campanello e lasciarla tornare indietro.




## Indicatori di direzione

L'unità Egret è dotata di indicatori di direzione. Questi si trovano alle estremità esterne del manubrio e nella parte posteriore del forcellone. Per attivare gli indicatori di direzione, premere i tasti freccia sul pannello di controllo.

Premere il tasto freccia sinistra (W) per indicare la svolta a sinistra e il tasto freccia destra (X) per indicare la svolta a destra.

Premere nuovamente il tasto corrispondente per disattivare l'indicatore di direzione.



	Egret Unit
Velocità massima Autonomia*	Versione StVZO 20 km/h   Versione internazionale 25 km/h Fino a 100 km
Batteria (Li-ion) Capacità batteria (max.)	46.8 V, 15.6 Ah 730 Wh
Peso del veicolo Peso totale massimo	Circa 27 kg Circa 157 kg
Potenza nominale Potenza massima	500 watt 1890 watt
Tempo di ricarica Carico massimo	100 % in 8 ore 130 kg
Dimensioni pneumatici Pressione aria (ideale)	Pneumatici da 10" 2,5 bar
Freni	Anteriori: freni a tamburo meccanici Posteriori: freni a tamburo meccanici
Acceleratore Illuminazione	Acceleratore a pollice Anteriore e posteriore integrati
Resistenza all'acqua Dimensioni quando aperto	IPX5 Ca. 1,26 m x 0,62 m x 1,13 m
Altezza massima Altezza minima	2,05 m 1,40 m
Indicatori	Anteriore e posteriore integrati

\*Testato a: 15 km/h, carico di 75 kg, temperatura ambiente di 25 °C, superficie asfaltata piana

## Documentazione relativa al servizio volontario

### Numero di identificazione del veicolo

(da inserire sempre)

.....

Manutenzione 100 km km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 500 km km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 1 anno km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 2 anni km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 3 anni km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 4 anni km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 5 anni km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Manutenzione 6 anni km: .....

.....  
Data, firma, timbro del concessionario

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

## Witamy w klubie kierowców Egret!

Najpierw zapoznaj się z pojazdem. Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, w szczególności ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, a następnie zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc do niej wrócić w razie potrzeby!

**Zachowaj również oryginalne opakowanie produktu.**

Wyposażenie przedstawionych modeli może się różnić w zależności od wersji i kraju. Egret zastrzega sobie również prawo do zmian w wyglądzie, wyposażeniu i technologii.

Najnowszą wersję oryginalnej instrukcji obsługi znajdziesz tutaj.  
W tym celu zeskanuj kod QR smartfonem:



Więcej informacji i często zadawane pytania można znaleźć na stronie:  
[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

---


Egret jest marką należącą do  
Walberg Urban Electrics GmbH  
info@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hamburg  
Niemcy

## Zawartość

---

Zakres dostawy i elementy składowe	116
Informacje przed uruchomieniem	117
Przed (pierwszą) jazdą	118
Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	119-120
Ogólne wskazówki/wskazówki dotyczące ochrony środowiska	120-122
Instrukcja montażu	122-123
<b>Obsługa</b>	<b>124-138</b>
• Mechanizm składania	124-127
• Bagażnik	128
• Ładowanie	129
• Włączanie i wyłączanie	130
• Funkcje kierownicy i wyświetlacza	131
• Wyświetlacz	132
• Pierwsze uruchomienie	133
• Resetowanie hulajnogi elektrycznej i łączenie z aplikacją	134
• Włączanie i wyłączanie światła	135
• Stopnie jazdy	135
• Hamowanie	136
• Poziomy jazdy	137
• Dzwonek	137
• Kierunkowskazy	138
Arkusze danych technicznych	139
Dobrowolna dokumentacja serwisowa	140

## Zakres dostawy Egret Unit



## Elementy składowe Egret Unit



- 1 Rura kierownicy
- 2 Mechanizm składania
- 3 Hamulec przedni
- 4 Podpórka boczna
- 5 Podnóżek
- 6 Hamulec tylny
- 7 Światło tylne
- 8 Bagażnik przedni/  
bagażnik tylny
- 9 Element sterujący
- 10 Odblask
- 11 Wyświetlacz
- 12 Manetka gazu
- 13 Światło przednie
- 14 Manetka hamulca tylnego koła
- 15 Manetka hamulca przedniego koła
- 16 Kierunkowskaz prawy
- 17 Kierunkowskaz lewy
- 18 Widelec amortyzowany
- 19 Tyłne zawieszenie
- 20 Odblask boczny
- 21 My Style Kit
- 22 Dzwonek
- 23 Haczyk kierownicy

## Nie ruszaj w drogę bez zapoznania się z poniższymi informacjami!

---

Przed rozpoczęciem użytkowania hulajnowy elektrycznej Egret należy zapoznać się z lokalnymi przepisami oraz obowiązującymi w danym kraju wytycznymi i przepisami dotyczącymi użytkowania pojazdów w ruchu drogowym. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnej gwarancji, jeśli użytkowanie hulajnowy Egret wykracza poza zakres przeznaczenia oraz jeśli nie są przestrzegane lub są ignorowane ostrzeżenia lub wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Dotyczy to również błędów montażowych.

### Okresy serwisowe

Skontaktuj się z naszym serwisem, aby wykonać następujące dobrowolne przeglądy serwisowe: po pierwszych 100 km i 500 km, a następnie co roku. Aby mieć pod ręką numer seryjny na wypadek konieczności serwisowania, wpisz go na stronie dokumentacji serwisowej w niniejszej instrukcji. Numer seryjny znajduje się z przodu po prawej stronie, z boku podnóżka.

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem hulajnowy elektrycznej jest przewożenie jednej osoby (w wieku powyżej 14 lat i o całkowitej masie całkowitej 130 kg) po suchej i równej powierzchni.

## Przed (pierwszą) jazdą

Zalecamy zawsze noszenie kasku, solidnego obuwia i odpowiedniego sprzętu ochronnego. Zawsze jedź ostrożnie i odpowiedzialnie oraz zwracaj uwagę na osoby w swoim otoczeniu. Na pierwszą jazdę zalecamy wybranie przejrzystej, równej powierzchni, na której nie ma ruchu lub jest on bardzo niewielki. Przetestuj wszystkie funkcje, a zwłaszcza hamulce, aby mieć pewność, że potrafisz bezpiecznie zatrzymać pojazd i obsługiwać hamulce również w sytuacjach awaryjnych. Zaczynij od najniższego poziomu prędkości i zwiększaj ją, gdy poczujesz się pewnie. Poświęć na to trochę czasu. Manetka gazu może być bardzo czuła na najwyższym poziomie. Pamiętaj, że szybkie i gwałtowne manewry mogą spowodować utratę równowagi. Zaczynij więc nieco spokojniej i zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami hulajnoży elektrycznej oraz poziomami prędkości.

Przed każdą jazdą, a zwłaszcza przed pierwszą jazdą, sprawdź ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach. Idealne ciśnienie powinno wynosić 2,5 bara. Zbyt niskie ciśnienie powoduje zwiększone tarcie opon, co prowadzi do skrócenia zasięgu. Podczas przyspieszania przenieś nieco ciężar ciała do przodu, a podczas hamowania nieco do tyłu. Tylko w ten sposób zapewnisz sobie bezpieczeństwo podczas jazdy.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, a mechanizm składania jest całkowicie zamknięty i nie ma luzów. Poluzowane śruby i/lub niezablokowany mechanizm składania mogą prowadzić do poważnych wypadków i obrażeń.

Przed każdą jazdą upewnij się, że boczna podpórka jest całkowicie złożona, opony i hamulce są w dobrym stanie, a opony są napompowane do odpowiedniego ciśnienia.

### **Aby zapewnić dobrą przyczepność i bezpieczną jazdę, należy unikać następujących nawierzchni:**

- piasek i żwir
- krawężniki i wyboje
- lód i śnieg
- błoto i deszcz
- śliskie powierzchnie
- mokre powierzchnie
- luźne i sypkie podłoże
- zbocza i strome drogi

## Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

---

Wszelkie zmiany, modyfikacje techniczne lub wizualne, a także ingerencja w elektronikę lub oprogramowanie mogą spowodować natychmiastowe wygaśnięcie pozwolenia na użytkowanie, gwarancji i innych roszczeń wobec producenta oraz mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Modyfikacje pojazdu mogą spowodować obrażenia, porażenie prądem lub wypadki. Hulajnoga elektryczna Egret jest dopuszczona wyłącznie do przewozu jednej osoby i maksymalnego obciążenia całkowitego 130 kg. Przeciążenie wpływa negatywnie na właściwości jezdne i może prowadzić do poważnych upadków i wypadków. Ponadto zwiększone obciążenie materiału może prowadzić do zwiększonego zużycia i, w razie potrzeby, przedwczesnego zmęczenia materiału. Po przejechaniu pierwszych 50 km sprawdź ponownie, czy wszystkie połączenia śrubowe są dobrze dokręcone, zwłaszcza w mechanizmie składania i na osiach kół, i w razie potrzeby dokręć je. Luźne połączenia śrubowe mogą prowadzić do awarii i poważnych wypadków.

Nie należy jeździć podczas deszczu, śniegu, na mokrej lub śliskiej nawierzchni.

Chociaż hulajnoga elektryczna Egret jest odporna na zachlapania, takie nawierzchnie powodują wydłużenie drogi hamowania. Może to prowadzić do upadków i wypadków z obrażeniami ciała. Jeśli jazda w złych warunkach pogodowych jest nieunikniona, należy dostosować styl jazdy do warunków i liczyć się np. z dłuższą drogą hamowania. Należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów, oryginalnych części zamiennych i oryginalnego zasilacza, które są w doskonałym stanie technicznym. Uszkodzone kable, linki lub inne elementy należy natychmiast wymienić. Uszkodzone lub nieoryginalne elementy mogą spowodować porażenie prądem, pożar, awarię elementów i wypadki. Nigdy nie jeździć z otwartą dźwignią zabezpieczającą lub zamknięciem zabezpieczającym mechanizmu składania. Jeśli mechanizm składania nie jest prawidłowo zamknięty, hulajnoga elektryczna Egret może się złożyć podczas jazdy, co stwarza ryzyko upadku. Nigdy nie jeździć bez trzymania kierownicy. Prowadzi to do niestabilności jazdy i może spowodować wypadki i obrażenia. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia hulajnogi elektrycznej należy ją wyłączyć i odłączyć od zasilacza. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie kieruj silnego strumienia wody (np. z myjki wysokociśnieniowej) bezpośrednio na hulajnogę elektryczną Egret. Woda może dostać się do elementów konstrukcyjnych i uszkodzić elektronikę. Woda w komorze baterii może spowodować porażenie prądem.

Każdy ciężar zamocowany na kierownicy może zmienić właściwości jezdne i prowadzić do wypadków. Należy również zwrócić uwagę na maksymalną ładowność hulajnowy elektrycznej. Po zakończeniu jazdy nie należy dotykać silnika ani hamulców. Części te mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia. Nie należy skakać hulajnową elektryczną Egret przez przeszkody, krawężniki ani schody. Stanowi to nadmierne obciążenie pojazdu i może prowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz upadków z obrażeniami ciała. Przenośną hulajnową elektryczną Egret nad takimi lub innymi przeszkodami. Nigdy nie używaj hulajnowy elektrycznej Egret do celów innych niż przewidziane (m.in. do skoków, akrobacji, wyczynów kaskaderskich). Może to prowadzić do poważnych upadków z obrażeniami ciała. Trzymaj opakowanie (plastik i karton) z dala od dzieci. Dzieci mogą je poślizgnąć lub poślizgnąć jego części i się nimi udławić. Przed i po każdej jeździe upewnij się, że zablokowany mechanizm składania nie ma luzów.

**OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie używaj produktu w pobliżu źródeł wody

**OSTRZEŻENIE!** Przestań używać produktu, jeśli jest uszkodzony

## Ogólne wskazówki

---

Nie używaj hulajnowy elektrycznej Egret w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie układów elektronicznych i mechanicznych.

Temperatury poniżej 10°C, podjazdy i duże obciążenie powodują zmniejszenie zasięgu i prędkości maksymalnej, a także zwiększone obciążenie silnika i układów elektronicznych.

Rozładowany skuter elektryczny Egret należy naładować natychmiast po zakończeniu jazdy. W przeciwnym razie należy liczyć się z nieodwracalną usterką (głębokim rozładowaniem) lub znacznie skróconą żywotnością. Nie jest to objęte gwarancją ani rękojmią. Najlepiej ładować hulajnową elektryczną Egret w suchym pomieszczeniu, w umiarkowanej temperaturze otoczenia, na ognioodpornej, nieprzewodzącej prądu powierzchni. Zasilacze należy najpierw podłączyć do gniazdka, a dopiero potem do hulajnowy elektrycznej Egret.

Nie pozostawiaj zasilacza podłączonego do hulajnowy elektrycznej dłużej niż 24 godziny. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elektroniki lub zasilacza. Przed każdą jazdą sprawdź, czy światła działają, i wyłącz je odpowiednio wcześniej po zmroku. W przeciwnym razie możesz zostać przeoczony. Hulajnoga elektryczna Egret należy przechowywać w temperaturze pokojowej (22 °C) w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, z co najmniej połową naładowania akumulatora. Co najmniej raz na 60 dni należy naładować akumulator do poziomu 50 – 75 %, aby zapobiec jego głębokiemu

rozładowaniu.

Akumulatory tracą ładunek każdego dnia, nawet jeśli nie są używane.

W przeciwnym razie może to wpłynąć na żywotność elementów elektrycznych i mechanicznych, a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie jest to objęte gwarancją ani rękojmią. Po każdej jeździe sprawdź i wyczyść swój hulajnogę elektryczną Egret. Tylko w ten sposób możesz w porę wykryć problemy, takie jak poluzowane śruby, zużyte klocki hamulcowe lub zużyte opony. Do czyszczenia używaj miękkiej szczotki, lekko wilgotnej, miękkiej gąbki i suchej ściereczki.

W przypadku intensywnego użytkowania hulajnoga elektryczna musi być sprawdzana pod kątem zużycia po każdej jeździe. Obejmuje to ramę, widelec, mechanizm składania, elementy montażowe oraz wszystkie ruchome części, takie jak hamulce lub koła. Podczas użytkowania mogą powstać ostre krawędzie (np. w wyniku kontaktu z krawężnikiem). Należy je usunąć, gdy tylko zostaną zauważone.

### **Informacja o ochronie danych**

To urządzenie nie przechowuje danych osobowych.


Jeżeli zostało połączone z zewnętrznymi aplikacjami lub kontami użytkownika, połączenia te muszą zostać odłączone przez użytkownika końcowego przed utylizacją.

## **Informacje dotyczące środowiska**

Korzystając z hulajnogi elektrycznej Egret, już teraz przyczyniasz się do rozwoju mobilności niskoemisyjnej. Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że hulajnoga elektryczna, wszystkie jej części, opakowanie i poszczególne elementy zostały prawidłowo zutylizowane i, w miarę możliwości, przekazane do odpowiednich procesów recyklingu.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza znajdujący się obok wskazuje, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zbierać oddzielnie.

Zużyte urządzenia można oddać do gminnych punktów zbiórki lub odpowiednich punktów odbioru.

Zawarte baterie/akumulatory należy – o ile to możliwe – wyjąć przed utylizacją i zutylizować oddzielnie. 

## Instrukcja montażu

### Montaż kierownicy


1. Rozłóż hulajnogę elektryczną i rozłóż boczną podpórkę, aby hulajnoga mogła samodzielnie stać.



2. Podłącz wiązkę przewodów z rury kierownicy do wtyczki znajdującej się w kierownicy. Umieść przewody w rurze kierownicy, a następnie wsuń kierownicę do rury kierownicy bez wywierania nacisku. Jeśli otwory na śruby nie znajdują się dokładnie nad gwintem, spróbuj ponownie ułożyć przewody. W żadnym wypadku nie należy próbować osiągnąć prawidłowego położenia poprzez wywieranie nacisku.



3. Następnie zamocuj głowicę kierownicy do rury kierownicy za pomocą dostarczonych śrub i dotychczasowego narzędzia. Dokręć cztery śruby (A) ręcznie (6 Nm).



### Niebezpieczeństwo związane z poluzowaniem połączeń śrubowych!

W przypadku nieprawidłowego montażu i niedokręcenia śrub mogą one ulec poluzowaniu. Może to prowadzić do upadków i wypadków.


## Mechanizm składania

---

### Rozkładanie

1. Odchyl rurę kierowniczą (B) do góry, aż zaczep (C) zaskoczy z wyraźnym kliknięciem. Hulajnoga elektryczna znajduje się teraz w pozycji blokady 1/2.





2. Naciskaj dźwignię (J) w kierunku rury kierownicy, aż zatrzask zabezpieczający (K) zaskoczy z wyraźnym kliknięciem. Hulajnoga elektryczna znajduje się teraz w pozycji blokady 2/2.



Otwarte



Zamknięte




## Niebezpieczeństwo upadku!

Mechanizm składania jest prawidłowo zamknięty dopiero wtedy, gdy (J) mechanizmu składania całkowicie przylega do rury kierownicy. Jeśli mechanizm składania lub jego część nie zamyka się bezpiecznie, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym serwisem.


### Składanie

1. Przesuń suwak zabezpieczający (K) na dźwigni składania (J) do góry.
2. Pociągnij dźwignię składania (J) do przodu.
3. Naciśnij dźwignię składania (J) w dół, aż zwolni się blokada.

1




2



3



3.1




4. Złóż rurę kierowniczą (B) w dół, przesunij ją lekko w lewo i zawieś hak kierownicy (L) w uchwycie transportowym (D).

4.1



4.2



4.3



5. Teraz można podnieść hulajnogę elektryczną za kierownicę.

## Bagażnik

---

Egret Unit jest dostarczany z zamontowanym na stałe bagażnikiem.



Należy pamiętać, że maksymalne obciążenie bagażnika nie może przekraczać 10 kg.

Należy również pamiętać, że maksymalne obciążenie 130 kg nie może być przekroczone w żadnych okolicznościach, co obejmuje między innymi masę kierowcy oraz ładunek na bagażniku.

## Ładowanie

---

1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.  
Gniazdo ładowania (N) znajduje się nad podnóżkiem, pod gumową osłoną.
2. Otwórz gumową osłonę gniazda ładowania (N).



3. Podłącz kabel ładujący do wyłączonego hulajnogii elektrycznej.
4. Dioda LED na zasilaczu zmieni kolor na czerwony, gdy rozpocznie się proces ładowania.
5. Dioda LED na zasilaczu zmieni kolor na zielony, gdy proces ładowania zostanie zakończony.
6. Odłącz kabel ładujący.
7. Zamknij gumową osłonę, aby chronić gniazdo ładowania przed rozpryskami wody.
8. Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego.

**Przed pierwszym użyciem hulajnogii elektrycznej Egret należy całkowicie naładować akumulator za pomocą dołączonego zasilacza.**

## Włączanie i wyłączenie

### Włączanie

Aby włączyć hulajnogę elektryczną, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (O) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

### Wyłączanie

Aby wyłączyć hulajnogę elektryczną, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (O) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.



## Funkcje kierownicy i wyświetlacza

### 1. Przycisk wielofunkcyjny

Długie naciśnięcie w celu włączenia/wyłączenia hulajnowy elektrycznej.

Jedno kliknięcie w celu włączenia/wyłączenia światła.

Podwójne kliknięcie w celu zmiany trybu jazdy.

Potrójne kliknięcie w celu przełączenia wyświetlacza między km/h a mph.

### 2. Dzwonek

Patrz rozdział „Dzwonek”.

### 3. Manetka gazu

Patrz rozdział „Przyspieszanie”.

### 4. Manetki hamulca


Patrz rozdział „Hamowanie”.

### 5. Haczyk kierownicy

Służy do blokowania rury kierownicy po złożeniu.


### 6. Przyciski kierunkowskazów

Patrz rozdział „Kierunkowskazy”.




## Wyświetlacz

1. Wskaźnik prędkości | 2. Tryb jazdy Eco | 3. Symbol świateł | 4. Połączenie Bluetooth | 5. Wskaźnik kierunkowskazów | 6. Tryb jazdy Sport | 7. Tryb jazdy Tour | 8. Tryb jazdy Pieszy | 9. Symbol hamulca | 10. Poziom naładowania akumulatora



## Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem Egret pobierz aplikację **My Egret**.



Teraz utwórz konto Egret. Po jego potwierdzeniu postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć ją z Egret. Teraz włącz hulajnogę elektryczną.

## Resetowanie hulajnogi elektrycznej i łączenie z aplikacją

Aby zresetować hulajnogę elektryczną, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz zasilacz do hulajnogi elektrycznej.
3. Włącz hulajnogę elektryczną.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk kierunkowskazu lewego (W) i przycisk kierunkowskazu prawego (X) przez co najmniej 10 sekund.



Hulajnoga elektryczna wyłączy się następnie i usuwa połączenie ze wszystkimi sprzężonymi urządzeniami. Jeśli chcesz połączyć hulajnogę elektryczną Egret z aplikacją Egret, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w następnym podpunkcie.

### Konfiguracja aplikacji

1. Wyłącz hulajnogę elektryczną.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Podłącz zasilacz do hulajnogi elektrycznej.

Hulajnoga elektryczna znajduje się teraz w trybie parowania i może zostać wykryta przez aplikację. Tryb parowania wyłączy się automatycznie po 5 minutach bez połączenia lub po ponownym uruchomieniu hulajnogi elektrycznej. Tryb parowania można w dowolnym momencie ponownie włączyć, postępując zgodnie z powyższą instrukcją.

## Włączanie i wyłączenie światła

### Włączanie światła

Aby włączyć światła w hulajnodze elektrycznej, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (O) i przytrzymaj go przez około 0,5 sekundy.


### Wyłączenie światła

Aby wyłączyć światła w hulajnodze elektrycznej, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (O) i przytrzymaj go przez około 0,5 sekundy



## Przyspieszanie

Aby przyspieszyć, powoli naciskaj kciukiem dźwignię gazu (P). Im bardziej ją naciskasz, tym bardziej przyspiesza hulajnoga elektryczna – im mniej, tym wolniej przyspiesza.



Aby hulajnoga Egret ruszyła, musisz ją popchnąć z prędkością powyżej 3 km/h. Dopiero powyżej tej prędkości włącza się wspomaganie silnika.

## Hamowanie

### Hamulec przedni

Pociągnij lewą dźwignię hamulca (Q), aby uruchomić przedni hamulec bębnowy i zahamować hulajnogę elektryczną.

### Hamulec tylny

Pociągnij prawą dźwignię hamulca (R), aby uruchomić tylny hamulec bębnowy i zahamować hulajnogę elektryczną.



### Niebezpieczeństwo podczas hamowania!

Podczas gwałtownego hamowania przednie i/lub tylne koło mogą się zablokować. Może to prowadzić do upadków i wypadków powodujących poważne obrażenia ciała i szkody materialne.

## Stopnie jazdy

- 4 poziomy jazdy** Poziom 0 (**prędkość kroku**): 6 km/h  
 Poziom 1 (**Eco**): maksymalny zasięg w trybie oszczędzania energii  
 Poziom 2 (**Tour**): maksymalny komfort w trybie zrównoważonym  
 Poziom 3 (**Sport**): maksymalna przyjemność z jazdy w trybie sportowym

Wybrany poziom jazdy jest wyświetlany pod wskaźnikiem prędkości w obszarze wyświetlacza i zapisywany automatycznie po wyłączeniu skutera.


### Zwiększ prędkość jazdy.

Podwójne kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego (O) powoduje zmianę prędkości jazdy

### Kody błędów i informacje serwisowe


W przypadku wystąpienia usterki odpowiedni kod błędu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu prędkości.

W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)



## Dzwonek


Aby uruchomić dzwonek (U), naciśnij dźwignię dzwonka i pozwól jej się cofnąć.



## Kierunkowskazy

Egret Unit jest wyposażony w kierunkowskazy. Znajdują się one na zewnętrznych końcach kierownicy oraz z tyłu wahacza. Aby włączyć kierunkowskazy, naciśnij przyciski strzałek na panelu sterowania.

Naciśnij lewy przycisk strzałki (W), aby włączyć kierunkowskaz lewy, a prawy przycisk strzałki (X), aby włączyć kierunkowskaz prawy. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk, aby wyłączyć kierunkowskaz.



	Egret Unit
Maksymalna prędkość Zasięg*	Wersja zgodna z niemieckimi przepisami StVZO 20 km/h I Wersja międzynarodowa 25 km/h Do 100 km
Akumulator (Li-Ion) Pojemność akumulatora (maks.)	46.8 V, 15.6 Ah 730 Wh
Masa pojazdu Maksymalna masa całkowita	Około 27 kg Około 157 kg
Moc znamionowa Moc maksymalna	500 W 1890 W
Czas ładowania Maksymalne obciążenie	100% w ciągu 8 godzin 130 kg
Rozmiar opon Ciśnienie powietrza (idealne)	Opony pneumatyczne 10" 2,5 bara
Hamulce	Przód: mechaniczny hamulec bębnowy Tył: mechaniczny hamulec bębnowy
Manetka gazu Oświetlenie	Manetka gazu obsługiwana kciukiem Zintegrowana z przodu i z tyłu
Wodoodporność Rozmiar po rozłożeniu	IPX5 Ca. 1,26 m x 0,62 m x 1,13 m
Maksymalny wzrost Minimalny wzrost	2,05 m 1,40 m
Kierunkowskazy	Zintegrowane z przodu i z tyłu

\*Testowano przy: prędkości 15 km/h, obciążeniu 75 kg, temperaturze otoczenia 25°C, na równym asfalcie

## Dobrowolna dokumentacja serwisowa

### Numer identyfikacyjny pojazdu

(proszę zawsze wpisać)

.....

Serwis 100 km km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 500 km km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 1 roku km: .....

.....  
Datum, Unterschrift, Händlerstempel

Serwis po 2 latach km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 3 latach km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 4 latach km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 5 latach km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

Serwis po 6 latach km: .....

.....  
data, podpis, pieczęć dealera

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
 EU DECLARATION OF CONFORMITY  
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE  
 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Der nachstehende Hersteller / Inverkehrbringer | We | Nous | Nosotros

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
**ALTER WANDRAHM 6**  
**20457 HAMBURG**

ist Verantwortlicher für technische Unterlagen gemäß Maschinenrichtlinie und erklärt hiermit, dass das Produkt  
 is responsible for technical documents in accordance with machinery directive and hereby declare that the product  
 est responsable des documents techniques conformément à la directive relative aux machines et déclare par la présente que le produit  
 Es responsable de los documentos técnicos de acuerdo con la directiva de maquinaria y por la presente declara que el producto

**ELEKTROROLLER** | ELECTRIC SCOOTER |  
 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE | PATINETE ELECTRICO  
 Serien Nr. | Serial number | No de série | Número de serie

**EGRET Unit**  
**46.8 Volt 15.6 Ah**  
**WUE UNT1 F1 -----**  
**WUE UNT2 F1 -----**

in Übereinstimmung ist, mit den einschlägigen Bestimmungen den nachstehenden EG-Richtlinien:  
 Is in accordance with the relevant provisions of the following EC directives including all associated modifications:  
 Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes comprenant toutes les modifications connexes:  
 Se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE:

**Maschinenrichtlinie gemäß 2006/42/EG** | Directive 2006/42/EC (on machinery) | Directive 2006/42/EC (sur les machines) |  
 Directiva 2006/42/EC (en maquinaria)

**ROHS-Richtlinie 2011/65/EU** | Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU | Directive RoHS 2011/65/EU | Directiva RoHS  
 2011/65/EU

**RED-Richtlinie 2014/53/EU** | Radio Equipment Directive 2014/53/EU | Directive RED 2014/53/EU | Directiva RED 2014/53/EU


Folgende Normen/technische Spezifikationen kamen zur Anwendung: | And that the following standards and/or technical specifications  
 have been applied as applicable | Et que les normes suivantes et/ou les spécifications techniques sont appliquées conformément | Y que se han  
 aplicado las siguientes normas y/o especificaciones técnicas según corresponda

EN 14619:2019, EN 50604-1:2016+A1:2021, DIN EN 17128:2021-01, EN ISO 12100:2010
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017
Article 3.1 a: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 62311:2020
Article 3.1 b: ETSI EN 301489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09), EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller  
 The manufacturer alone is responsible for the issue of this declaration of conformity  
 Le fabricant est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de conformité  
 El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad

Unterszeichnet für und im Namen von: Signed for and on behalf of: | Signé pour et au nom de: | Firmado por y en representación de:

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG**



Florian Walberg, CEO  
 Hamburg, 01.01.2026

Egret ist eine Marke der  
 Walberg Urban Electrics GmbH  
 GF: Florian Walberg  
 +49 (0) 40 320 270 80  
 Alter Wandrahm 6  
 20457 Hamburg  
 info@my-egret.com  
 www.my-egret.com

HAMBURG HRB 51557  
 VAT NR.: DE 154 162 969  
 WEEE-NR.: DE 26267406

Bankverbindung:  
 Commerzbank  
 IBAN:  
 DE59 2004 0000 0208 0901 00  
 BIC / SWIFT:  
 COBADE33XXX

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
 EU DECLARATION OF CONFORMITY  
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE  
 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Der nachstehende Hersteller / Inverkehrbringer | We | Nous | Nosotros

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
**ALTER WANDRAHM 6**  
**20457 HAMBURG**

ist Verantwortlicher für technische Unterlagen und erklärt hiermit, dass das Produkt  
 is responsible for technical documents and hereby declare that the product  
 sommes responsables des documents techniques et déclarons par la présente que le produit  
 Somos responsables de los documentos técnicos y por la presente declaramos que el producto

LADEGERÄT FÜR | CHARGER FOR |  
 CHARGEUR POUR | CARGADOR PARA  
 Typ | Type | Tipo | Tipo

EGRET Unit  
 Standard Charger XVE126-5460200

in Übereinstimmung ist, mit den einschlägigen Bestimmungen den nachstehenden EG-Richtlinien:  
 Is in accordance with the relevant provisions of the following EC directives including all associated modifications:  
 Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes comprenant toutes les modifications connexes:  
 Se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE:

Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU | Directive 2014/30/EU (electromagnetic compatibility) | Directive 2014/30/EU (compatibilité électromagnétique) | Directiva 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)  
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU | EC Low Voltage Directive 2014/35/EU | Directive européenne sur Basse tension 2014/35/EU | Directive CE de Basse Tension 2014/35/EU  
 ROHS-Richtlinie 2011/65/EU | Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU | Directive RoHS 2011/65/EU | Directiva RoHS 2011/65/EU

Folgende Normen/technische Spezifikationen kamen zur Anwendung: | And that the following standards and/or technical specifications have been applied as applicable | Et que les normes suivantes et/ou les spécifications techniques sont appliquées conformément | Y que se han aplicado las siguientes normas y/o especificaciones técnicas según corresponda

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 60335-2-29:2021+A1+A11, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16, EN 62233:2008, EK1 527-12 Rev.2
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller  
 The manufacturer alone is responsible for the issue of this declaration of conformity  
 Le fabricant est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de conformité  
 El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad

Unterszeichnet für und im Namen von: Signed for and on behalf of: | Signé pour et au nom de: | Firmado por y en representación de:

WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG

  
 Florian Walberg, CEO  
 Hamburg, 01.01.2026

Egret ist eine Marke der  
**Walberg Urban Electrics GmbH**  
 GF: Florian Walberg  
 +49 (0) 40 320 270 80  
 Alter Wandrahm 6  
 20457 Hamburg  
 info@my-egret.com  
 www.my-egret.com

HAMBURG HRB 51557  
 VAT NR.: DE 154 162 969  
 WEEE-NR.: DE 26267406

Bankverbindung:  
**Commerzbank**  
 IBAN:  
 DE59 2004 0000 0208 0901 00  
 BIC / SWIFT:  
 COBADE33XXX

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
 EU DECLARATION OF CONFORMITY  
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE  
 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Der nachstehende Hersteller / Inverkehrbringer | We | Nous | Nosotros

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
**ALTER WANDRAHM 6**  
**20457 HAMBURG**

ist Verantwortlicher für technische Unterlagen gemäß Maschinenrichtlinie und erklärt hiermit, dass das Produkt  
 is responsible for technical documents in accordance with machinery directive and hereby declare that the product  
 est responsable des documents techniques conformément à la directive relative aux machines et déclare par la présente que le produit  
 Es responsable de los documentos técnicos de acuerdo con la directiva de maquinaria y por la presente declara que el producto

BATTERIE FÜR | BATTERY FOR |  
 BATTERIE POUR | BATERÍA PARA  
 Typ | Type | Tipo

**EGRET Unit**  
**JT-ESB13-07**  
**46,8 Volt 15,6 Ah**

in Übereinstimmung ist, mit den einschlägigen Bestimmungen den nachstehenden EG-Richtlinien:  
 Is in accordance with the relevant provisions of the following EC directives including all associated modifications:  
 Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes comprenant toutes les modifications connexes:  
 Se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE:

**ROHS-Richtlinie 2011/65/EU** | Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU | Directive RoHS 2011/65/EU | Directiva RoHS 2011/65/EU  
**EMV-Richtlinie 2014/30/EU** | EMC Directive 2014/30/EU | Directive CEM 2014/30/UE | Directiva EMC 2014/30/UE

Folgende Normen/technische Spezifikationen kamen zur Anwendung: | And that the following standards and/or technical specifications have been applied as applicable | Et que les normes suivantes et/ou les spécifications techniques sont appliquées conformément | Y que se han aplicado las siguientes normas y/o especificaciones técnicas según corresponda

EN 50604-1:2016+A1:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2 :2024, EN 61000-3-2:2013+A1:2019+A1:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2021
--

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller  
 The manufacturer alone is responsible for the issue of this declaration of conformity  
 Le fabricant est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de conformité  
 El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad

Unterszeichnet für und im Namen von: Signed for and on behalf of: | Signé pour et au nom de: | Firmado por y en representación de:

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG**

**CE**  
  
 Florian Walberg, CEO  
 Hamburg, 01.01.2026

Egret ist eine Marke der  
**Walberg Urban Electrics GmbH**  
 GF: Florian Walberg  
 +49 (0) 40 320 270 80  
 Alter Wandrahm 6  
 20457 Hamburg  
 info@my-egret.com  
 www.my-egret.com

**HAMBURG HRB 51557**  
 VAT NR.: DE 154 162 969  
 WEEE-NR.: DE 26267406

Bankverbindung:  
**Commerzbank**  
**IBAN:**  
 DE59 2004 0000 0208 0901 00  
**BIC / SWIFT:**  
 COBADE33XXX

EGRET

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

[info@my-egret.com](mailto:info@my-egret.com)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Germany